



## For Replacement Parts, call 1-866-220-2097

Please provide following information:

- Model number
- Date code (if any)
- Part descriptions and number as shown in parts list

Ref. No.	Description	Part Number	Qty	Ref. No.	Description	Part Number	Qty
1	Hex. Soc. Hd. Bolt	▼	1	49	Adjusting nut	‡	1
2	Deflector bushing	▼	1	50	Steel ball	SV194900AV, ‡	2
3	O-ring	■, ▼	1	51	Adjusting spring	SV195000AV, ‡	1
4	Exhaust deflector	▼	1	52	Adjusting post	‡	1
5	O-ring	■, ▼	2	53	Upper contact trip	‡	1
6	Cap	SV190600AV	1	54	Lower safety post	‡	1
7	Locknut	SV190700AV, ††	5	55	Rubber pad	SV195400AV, ◆, ‡	1
8	Hex. Soc. Hd. Bolt	SV190800AV	6	56	Bracket	SV195500AV	1
9	Cap gasket	SV190900AV	1	57	Hex. Soc. Hd. Bolt	SV195600AV	1
10	Piston stopper	SV191000AV	1	58	Hex. Soc. Hd. Bolt	SV195700AV	2
11	Spring	SV191100AV	1	59	Hex. Soc. Hd. Bolt	SV195800AV	3
12	O-ring	■, ▼	1	60	Spring stopper	SV195900AV	1
13	O-ring	■, ▼	1	61	Magazine	SV196000AV	1
14	Piston, head valve	SV191400AV	1	62	Hex. Soc. Hd. Bolt	††	1
15	Cylinder seal	SV191500AV	1	63	Magazine cover	SV196200AV	1
16	Seal	■, ▼	1	64	Bushing	††	1
17	Ring	▲, ■	1	65	Spring	††	1
18	O-ring	▲, ■	1	66	Nail guide liner	SV196500AV	1
19	Driver assembly	▲	1	67	Roller shaft	††	1
20	O-ring	■	1	68	Pusher guide	††	1
21	Cylinder spacer	SV192000AV	1	69	Pusher	††	1
22	O-ring	■	1	70	Spring	††	1
23	Cylinder	SV192200AV	1	71	Nose	SV197000AV	1
24	Bumper	●	1	72	Lower door	SV197100AV	1
25	Driver guide	●	1	73	Spring pin	SV197200AV	1
26	Body assembly	SV192500AV	1	74	Door latch assembly	SV197300AV	1
27	O-ring	■	1	75	Spring pin	SV197400AV	1
28	End Cap	SV192700AV	1	76	Latch grip	SV197500AV	1
29	Washer	SV192800AV	1	77	Spacer	SV198900AV	2
30	Spring pin	SV192900AV	1	78	▲ Warning decal	DK552900AV	1
31	Spring pin	SV193000AV	1	79	▲ Name decal	DK553000AV	1
32	Grommet	SV193100AV, □, †	2	80	▲ 3 mm Hex wrench	SV109300AV	1
33	Trigger pin	†	2	81	▲ 4 mm Hex wrench	SV109400AV	1
34	O-ring	■, □	1	82	▲ Operating Instructions	IN272000AV	1
35	O-ring	■, □	1	83	▲ Replacement parts list	IN272400AV	1
36	Valve	SV193500AV	1	<b>REPLACEMENT PARTS KITS</b>			
37	O-ring	■, □	1	▲	Driver kit	SV467600AV	
38	O-ring	■, □	1	■	Complete o-ring kit	SV460900AV	
39	O-ring	■, □	1	●	Bumper kit	SV197900AV	
40	Valve plunger	SV193900AV	1	◆	Replacement no-mar tips	SV198000AV	
41	Spring	SV194000AV	1	▼	Deflector assembly	SV198100AV	
42	O-ring	■, □	2	□	Trigger o-ring kit	SV198200AV	
43	Plunger	SV461500AV	1	▽	Piston o-ring kit	SV198300AV	
44	Plunger Cap	SV194300AV	1	†	Trigger assembly	SV198400AV	
45	Trigger assembly	†	1	‡	Work contact element assembly	SV198500AV	
46	Contact trip guide	SV194500AV	1	††	Pusher repair kit	SV198600AV	
47	Safety spring	‡	1	▲	Not shown		
48	E-ring	SV194700AV, ‡	1				

## Pour Pièces De Rechange, Appeler 1-866-220-2097

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Code de date (si présent)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

N° de Réf	Description	Numéro De Pièce	Qté	N° de Réf	Description	Numéro De Pièce	Qté
1	Boulon barillet hex	▼	1	51	Ressort de réglage	SV195000AV, ‡	1
2	Douille de déflecteur	▼	1	52	Poteau de réglage	‡	1
3	Joint torique	■, ▼	1	53	Déclencheur contact supérieur	‡	1
4	Défecteur d'échappement	▼	1	54	Poteau de sécurité inférieur	‡	1
5	Joint torique	■, ▼	2	55	Patin de caoutchouc	SV195400AV, ◆, ‡	1
6	Capuchon	SV190600AV	1	56	Support	SV195500AV	1
7	Écrou de serrage	SV190700AV, ††	5	57	Boulon barillet hex	SV195600AV	1
8	Boulon barillet hex	SV190800AV	6	58	Boulon barillet hex	SV195700AV	2
9	Joint de capuchon	SV190900AV	1	59	Boulon barillet hex	SV195800AV	3
10	Butée de piston	SV191000AV	1	60	Arrêt de ressort	SV195900AV	1
11	Ressort	SV191100AV	1	61	Chargeur	SV196000AV	1
12	Joint torique	■, ▼	1	62	Boulon barillet hex	††	1
13	Joint torique	■, ▼	1	63	Couvercle de chargeur	SV196200AV	1
14	Piston, soupape de tête	SV191400AV	1	64	Douille	††	1
15	Joint de cylindre	SV191500AV	1	65	Ressort	††	1
16	Joint	■, ▼	1	66	Garniture guide de clou	SV196500AV	1
17	Bague	▲, ■	1	67	Arbre de rouleau	††	1
18	Joint torique	▲, ■	1	68	Guide de poussoir	††	1
19	Ensemble moteur	▲	1	69	Poussoir	††	1
20	Joint torique	■	1	70	Ressort	††	1
21	Entretoise de cylindre	SV192000AV	1	71	Nez	SV197000AV	1
22	Joint torique	■	1	72	Porte inférieure	SV197100AV	1
23	Cylindre	SV192200AV	1	73	Goupille à ressort	SV197200AV	1
24	Pare-chocs	●	1	74	Montage de verrou de porte	SV197300AV	1
25	Guide de chasse	●	1	75	Goupille à ressort	SV197400AV	1
26	Montage du corps	SV192500AV	1	76	Prise de verrou	SV197500AV	1
27	Joint torique	■	1	77	Entretoise	SV198900AV	2
28	Embout	SV192700AV	1	78	▲ Décalque d'avertissement	DK552900AV	1
29	Rondelle	SV192800AV	1	79	▲ Décalque de nom	DK553000AV	1
30	Goupille à ressort	SV192900AV	1	80	▲ Clé hexagonale hex. 3 mm	SV109300AV	1
31	Goupille à ressort	SV193000AV	1	81	▲ Clé hexagonale hex.4 mm	SV109400AV	1
32	Anneau	SV193100AV, □, †	2	82	▲ Instructions d'Utilisation	IN272000AV	1
33	Goupille de gâchette	†	2	83	▲ Liste de Pièces de Rechange	IN272400AV	1
34	Joint torique	■, □	1	<b>NECESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE</b>			
35	Joint torique	■, □	1	▲	Nécessaire d'appareil de chasse	SV467600AV	
36	Soupape	SV193500AV	1	■	Nécessaire complet de joints toriques	SV460900AV	
37	Joint torique	■, □	1	●	Nécessaire de pare-chocs	SV197900AV	
38	Joint torique	■, □	1	◆	Têtes non-marquantes de rechange	SV198000AV	
39	Joint torique	■, □	1	▼	Défecteur équipé	SV198100AV	
40	Plongeur de soupape	SV193900AV	1	□	Nécessaire de joint torique de gâchette	SV198200AV	
41	Ressort	SV194000AV	1	▽	Nécessaire de joint torique de piston	SV198300AV	
42	Joint torique	■, □	2	†	Gâchette équipée	SV198400AV	
43	Plongeur	SV461500AV	1	‡	Montage d'élément contact de travail	SV198500AV	
44	Capuchon de plongeur	SV194300AV	1	††	Nécessaire de réparation pour poussoir	SV198600AV	
45	Gâchette équipée	†	1	▲	Pas indiqué		
46	Guide de déclencheur contact	SV194500AV	1				
47	Ressort de sécurité	‡	1				
48	Bague en E	SV194700AV, ‡	1				
49	Écrou de réglage	‡	1				
50	Bille d'acier	SV194900AV, ‡	2				