

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvese Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvese darnos la siguiente información:
-Número del modelo
-Número de serie (de haberlo)
-Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:
Campbell Hausfeld
Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

		Número de Pieza		
No. de Ref.	Descripción	WL611107 WL660005	WL660901 WL661100	Ctd.
1	Cubierta superior	WL016900AV	WL016902AV	1
2	Cubierta inferior	WL008501AV	WL008505AV	1
3	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Tornillo 6,4 mm (1/4") - 20 x 19,1 mm (3/4")	★	★	4
5	Soporte del motor	BA018300AV	BA018300AV	1
6	■ Ensamble bomba/motor	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manga de caucho	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Tubo de escape	WL021899SJ	WL021899SJ	1
10	Válvula de chequeo	CV221516AV	CV221516AV	1
11	▲ ■ Almohadilla del motor	WL007802AV	WL007802AV	1
12	▲ Ojal	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Tanque (83,27 L) (98,41 L)	AR045200CG AR045600CG	— AR045600CG	1 1
14	Rueda	WA004000AV	WA004000AV	2
15	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Tuerca	ST033500AV	ST033500AV	2
17	Conector del escape	ST159001AV	ST159001AV	1
18	Perno de montaje	ST158000AV	ST158000AV	1
19	Tuerca	ST146001AV	ST146001AV	2
20	Presostato (Incluye #36)	CW209401AV	CW211401AV	1
21	Válvula de seguridad	V-215105AV	V-215106AV	1
22	Manómetro	GA016306AV	GA016306AV	2
23	Regulador	RE300000AJ	RE300000AJ	1
24	Niple	HF007301AV	HF007301AV	1
25	Llave de drenaje	D-1403	D-1403	1
26	Cordón eléctrico con enchufe	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Sujetador	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Tubo de entrada	WL011801AV	WL011801AV	1
29	Tornillo 6,4 mm (1/4") - 20 x 3,2 cm (1 1/4")	★	★	2
30	Niple para tuberías	ST070350AV	ST070350AV	1
31	Almohadilla aislante	WL003204AV	WL003204AV	1
32	Mango	HL004700AV	HL004700AV	1
33	Tornillo 6,4 mm (1/4") - 20 x 22,2 mm (7/8")	★	★	2
34	Acoplador	HF180000AV	HF180000AV	1
35	Pata	ST162602AV	ST162602AV	1
36	Palanca del interruptor	CW210900AV	CW210900AV	1
37	Reductor de ASME	PG150006AV	PG150006AV	1
38	Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	2
39	Reductor de ASME	PG150008AV	PG150008AV	1

LISTA DE REPUESTOS


▲	Kit de aislador (Incluye #11 y 12)	WL211300SJ	WL211300SJ	1
■	Juego de motor (Incluye #11)	WL212000SJ	WL212000SJ	1

★ Artículo estándar de ferretería - disponible en su ferretería local

Oilless Air Compressors
Compresseurs d'Air Sans Huile
Compressores Sin Aceite

Replacement Parts List
Lista de Repuestos
Liste de Pièces de Remplacement

WL660005, WL660901, WL661100, WL611107



For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide the following information:
-Model number
-Serial number (if any)
-Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Part Number				
Ref. No.	Description	WL611107 WL660005	WL660901 WL661100	Qty.
1	Top cover	WL016900AV	WL016902AV	1
2	Lower cover	WL008501AV	WL008505AV	1
3	Screw	ST058502AV	ST058502AV	2
4	1/4" - 20 x 3/4" Screw	★	★	4
5	Motor bracket	BA018300AV	BA018300AV	1
6	■ Pump/motor assembly	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Rubber sleeve	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Exhaust tube	WL021899SJ	WL021899SJ	1
10	Check valve	CV221516AV	CV221516AV	1
11	▲ ■ Motor pad	WL007802AV	WL007802AV	1
12	▲ Grommet	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Tank (22 gallon) (26 gallon)	AR045200CG AR045600CG	— AR045600CG	1 1
14	Wheel	WA004000AV	WA004000AV	2
15	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Nut	ST033500AV	ST033500AV	2
17	Exhaust fitting	ST159001AV	ST159001AV	1
18	Mounting bolt	ST158000AV	ST158000AV	1
19	Nut	ST146001AV	ST146001AV	2
20	Pressure switch (Includes 36)	CW209401AV	CW211401AV	1
21	Safety valve	V-215105AV	V-215106AV	1
22	Gauge	GA016306AV	GA016306AV	2
23	Regulator	RE300000AJ	RE300000AJ	1
24	Nipple	HF007301AV	HF007301AV	1
25	Drain cock	D-1403	D-1403	1
26	Power cord with plug	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Clip	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Inlet tube	WL011801AV	WL011801AV	1
29	1/4" - 20 x 1 1/4" Screw	★	★	2
30	Pipe nipple	ST070350AV	ST070350AV	1
31	Isolation mount	WL003204AV	WL003204AV	1
32	Handle	HL004700AV	HL004700AV	1
33	1/4" - 20 x 7/8" Screw	★	★	2
34	Coupler	HF180000AV	HF180000AV	1
35	Foot	ST162602AV	ST162602AV	2
36	Switch lever	CW210900AV	CW210900AV	1
37	ASME reducer	PG150006AV	PG150006AV	1
38	O-ring	ST070191AV	ST070191AV	2
39	ASME reducer	PG150008AV	PG150008AV	1

REPLACEMENT PARTS KITS

▲	Isolator kit (Includes #11 and 12)	WL211300SJ	WL211300SJ	1
■	Motor kit (Includes #11)	WL212000SJ	WL212000SJ	1

★ Standard hardware item - available at your local hardware store

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:
-Numéro du modèle
-Numéro de série (s'il y en a un)
-Description de la pièce et son numéro sur la liste

Adresser toute correspondance à :
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Número del repuesto				
No. de Réf.	Description	WL611107 WL660005	WL660901 WL661100	Qté.
1	Couvercle supérieur	WL016900AV	WL016902AV	1
2	Couvercle inférieur	WL008501AV	WL008505AV	1
3	Vis	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Vis 1/4 po - 20 x 3/4 po	★	★	4
5	Support de moteur	BA018300AV	BA018300AV	1
6	■ Montage de pompe/moteur	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manchon en caoutchouc	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Tuyau d'échappement	WL021899SJ	WL021899SJ	1
10	Clapet	CV221516AV	CV221516AV	1
11	▲ ■ Tampon de moteur	WL007802AV	WL007802AV	1
12	▲ Anneau	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Réservoir (83,27 L) (98,41 L)	AR045200CG AR045600CG	— AR045600CG	1 1
14	Roue	WA004000AV	WA004000AV	2
15	Boulon d'arbre de roue	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Écrou	ST033500AV	ST033500AV	2
17	Raccord d'échappement	ST159001AV	ST159001AV	1
18	Boulon de montage	ST158000AV	ST158000AV	1
19	Écrou	ST146001AV	ST146001AV	2
20	Manostat (#36 compris)	CW209401AV	CW211401AV	1
21	Soupape de sûreté	V-215105AV	V-215106AV	1
22	Manomètre	GA016306AV	GA016306AV	2
23	Régulateur	RE300000AJ	RE300000AJ	1
24	Raccord	HF007301AV	HF007301AV	1
25	Robinet de vidange	D-1403	D-1403	1
26	Cordon d'alimentation avec fiche	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Attache	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Tuyau d'arrivée	WL011801AV	WL011801AV	1
29	Vis 1/4 po - 20 x 1 1/4 po	★	★	2
30	Mamelon de tuyau	ST070350AV	ST070350AV	1
31	Monture d'isolement	WL003204AV	WL003204AV	1
32	Manche	HL004700AV	HL004700AV	1
33	Vis 1/4 po - 20 x 7/8 po	★	★	2
34	Raccord	HF180000AV	HF180000AV	1
35	Pied	ST162602AV	ST162602AV	1
36	Manette de l'interrupteur	CW210900AV	CW210900AV	1
37	Raccord de réduction d'ASME	PG150006AV	PG150006AV	1
38	Joint torique d'orifice d'inspection	ST070191AV	ST070191AV	2
39	Raccord de réduction d'ASME	PG150008AV	PG150008AV	1

NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE

▲	Nécessaire d'isolation (#11 et 12 compris)	WL211300SJ	WL211300SJ	1
■	Trousse de moteur (#11 compris)	WL212000SJ	WL212000SJ	1

★ Article normal de quincaillerie - disponible à votre quincaillerie locale