

Para Ordenar Repuestos, Sírvase Llamar al Distribuidor más Cercano a su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:
Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA


No. de Ref.	Description	Número de Pieza		Ctd.
		WL650902	WL651800	
1	Cubierta superior	WL023301AV	WL023301AV	1
2	Cubierta inferior	WL023400AV	WL023400AV	1
3	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Tornillo, 6,4mm - 20 x 19,1mm (1/4" - 20 x 3/4")	ST074415AV	ST074415AV	4
5	SopORTE del motor	BA018300AV	BA018300AV	1
6	Ensamble bomba/motor ■	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manga de caucho	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Tubo de escape	WL014000AP	WL014000AP	1
10	Válvula de chequeo	CV222201AJ	CV222201AJ	1
11	Almohadilla del motor ▲, ■	WL007802AV	WL007802AV	1
12	Ojal ▲	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Tanque	AR056100CG	AR055700CG	1
14	Rueda	WA004000AV	WA004000AV	2
15	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Llave de drenaje	D-1403	D-1403	1
17	Pata	ST162600AV	ST162600AV	2
18	Mango	HL005000AV	HL005000AV	1
19	Niple para tuberías	ST070350AV	ST070350AV	1
20	Presostato (Incluye #46 y 47)	CW211400AV	CW211400AV	1
21	Válvula de seguridad	V-215106AV	V-215106AV	1
22	Manómetro	GA016710AV	GA016710AV	1
23	Regulador	RE206901AV	RE206901AV	1
24	Niple	HF007301AV	HF007301AV	1
25	Tuerca	ST033500AV	ST033500AV	2
26	Cordón eléctrico con enchufe	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Sujetador	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Tubo flexible	ST117803AV	ST117803AV	1
29	Filtro	WL012000AV	WL012000AV	1
30	Tornillo, 6,4mm - 20 x 3,2mm (1/4" - 20 x 1-1/4")	ST073273AV	ST073273AV	2
31	Tuerca	ST146001AV	ST146001AV	4
32	Acoplador	MP333600AV	MP333600AV	1
33	Perno de montaje	ST158000AV	ST158000AV	1
34	Tornillo, 6,4mm - 20 x 22,2mm (1/4" - 20 x 7/8")	ST073236AV	ST073236AV	2
35	Acoplador	WL003204AV	WL003204AV	1
37	Elemento del filtro	WL012300AV	WL012300AV	1
38	Conducto del ventilador	WL024200AV	WL024200AV	1
39	Palanca del interruptor	CW210900AV	CW210900AV	1
40	Válvula de desfogue	CW211500AV	CW211500AV	1
41	Manómetro	GA016711AV	GA016711AV	1
42	Arandela, 7,9 mm	ST070930AV	ST070930AV	2
43	Pata	ST162601AV	ST162601AV	2
44	Tapón, 19,1 mm	ST073616AV	ST073616AV	2
45	Asa del mango	WL012100AV	WL012100AV	1
LISTA DE REPUESTOS				
▲	Kit de aislador (Incluye #11 y 12)	WL211300AJ	WL211300AJ	1
■	Juego de motor (Incluye #11)	WL212000AJ	WL212000AJ	1

Oilless Air Compressors Compresseurs d'Air Sans Huile Compresores Sin Aceite

Replacement Parts List
Lista de Repuestos
Liste de Pièces de Rechange

WL650902, WL651800

For parts, product & service information visit
POWER XPERT
www.chpower.com



Replacement Parts List

WL650902, WL651800**For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400**

Please provide the following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:
Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

Ref. No.	Description	Part Numbers		Qty.
		WL650902	WL651800	
1	Top cover	WL023301AV	WL023301AV	1
2	Lower cover	WL023400AV	WL023400AV	1
3	Screw	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Screw, 1/4" - 20 x 3/4"	ST074415AV	ST074415AV	4
5	Motor bracket	BA018300AV	BA018300AV	1
6	Pump/motor assembly ■	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Rubber sleeve	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Exhaust tube	WL014000AP	WL014000AP	1
10	Check valve	CV222201AJ	CV222201AJ	1
11	Motor pad ▲, ■	WL007802AV	WL007802AV	1
12	Grommet ▲	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Tank	AR056100CG	AR055700CG	1
14	Wheel	WA004000AV	WA004000AV	2
15	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Drain cock	D-1403	D-1403	1
17	Foot	ST162600AV	ST162600AV	2
18	Handle	HL005000AV	HL005000AV	1
19	Pipe nipple	ST070350AV	ST070350AV	1
20	Pressure switch (includes 46 and 47)	CW211400AV	CW211400AV	1
21	Safety valve	V-215106AV	V-215106AV	1
22	Gauge	GA016710AV	GA016710AV	1
23	Regulator	RE206901AV	RE206901AV	1
24	Nipple	HF007301AV	HF007301AV	1
25	Nut	ST033500AV	ST033500AV	2
26	Power cord with plug	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Clip	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Flexible tube	ST117803AV	ST117803AV	1
29	Filter	WL012000AV	WL012000AV	1
30	Screw, 1/4" - 20 x 1-1/4"	ST073273AV	ST073273AV	2
31	Nut	ST146001AV	ST146001AV	4
32	Coupler	MP333600AV	MP333600AV	1
33	Mounting bolt	ST158000AV	ST158000AV	1
34	Screw, 1/4" - 20 x 7/8"	ST073236AV	ST073236AV	2
35	Isolation mount	WL003204AV	WL003204AV	1
37	Filter element	WL012300AV	WL012300AV	1
38	Fan duct	WL024200AV	WL024200AV	1
39	Switch lever	CW210900AV	CW210900AV	1
40	Unloader valve	CW211500AV	CW211500AV	1
41	Gauge	GA016711AV	GA016711AV	1
42	Washer, 5/16"	ST070930AV	ST070930AV	2
43	Foot	ST162601AV	ST162601AV	2
44	Tubing plug, 3/4"	ST073616AV	ST073616AV	2
45	Handle grip	WL012100AV	WL012100AV	1
REPLACEMENT PARTS KITS				
▲	Isolator kit (includes #11 & 12)	WL211300AJ	WL211300AJ	1
■	Motor kit (includes #11)	WL212000AJ	WL212000AJ	1

Liste de Pièces de Rechange

WL650902, WL651800**Pour Pièces de Rechange, Composer le 1-800-543-6400**

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Correspondance:
Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

N° Réf.	Descripción	Número de Piece		Qté.
		WL650902	WL651800	
1	Couvercle supérieur	WL023301AV	WL023301AV	1
2	Couvercle inférieur	WL023400AV	WL023400AV	1
3	Vis	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Vis, 1/4 po - 20 x 3/4 po (6,4 mm - 20 x 19,1 mm)	ST074415AV	ST074415AV	4
5	Support de moteur	BA018300AV	BA018300AV	1
6	Montage de pompe/moteur ■	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manchon en caoutchouc	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Tuyau d'échappement	WL014000AV	WL014000AV	1
10	Clapet	CV222201AJ	CV222201AJ	1
11	Tampon de moteur ▲, ■	WL007802AV	WL007802AV	1
12	Anneau ▲	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Réservoir	AR056100CG	AR055700CG	1
14	Roue	WA004000AV	WA004000AV	2
15	Boulon d'arbre de roue	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Robinet de vidange	D-1403	D-1403	1
17	Pied	ST162600AV	ST162600AV	2
18	Manche	HL005000AV	HL005000AV	1
19	Mamelon de tuyau	ST070350AV	ST070350AV	1
20	Manostat (#46 et 47 compris)	CW211400AV	CW211400AV	1
21	Soupape de sûreté	V-215106AV	V-215106AV	1
22	Manomètre	GA016710AV	GA016710AV	1
23	Régulateur	RE206901AV	RE206901AV	1
24	Raccord	HF007301AV	HF007301AV	1
25	Écrou	ST033500AV	ST033500AV	2
26	Cordon d'alimentation avec fiche	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Attache	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Tuyau flexible	ST117803AV	ST117803AV	1
29	Filtre	WL012000AV	WL012000AV	1
30	Vis, 1/4 po - 20 x 1-1/4 po (6,4 mm - 20 x 31,8 mm)	ST073273AV	ST073273AV	2
31	Écrou	ST146001AV	ST146001AV	4
32	Raccord	MP333600AV	MP333600AV	1
33	Boulon de montage	ST158000AV	ST158000AV	1
34	Vis, 1/4 po - 20 x 7/8 po (6,4 mm - 20 x 22,2 mm)	ST073236AV	ST073236AV	2
35	Raccord	WL003204AV	WL003204AV	1
37	Cartouche filtrante	WL012300AV	WL012300AV	1
38	Tuyauterie du ventilateur	WL024200AV	WL024200AV	1
39	Manette de l'interrupteur	CW210900AV	CW210900AV	1
40	Soupape de déchargement	CW211500AV	CW211500AV	1
41	Manomètre	GA016711AV	GA016711AV	1
42	Rondelle 7,9 mm	ST070930AV	ST070930AV	2
43	Pied	ST162601AV	ST162601AV	2
44	Bouchon, 19,1 mm	ST073616AV	ST073616AV	2
45	Poignée de manche	WL012100AV	WL012100AV	1
NECESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE				
▲	Nécessaire d'isolation (#11 et 12 compris)	WL211300AJ	WL211300AJ	1
■	Jeu de moteur (#11 compris)	WL212000AJ	WL212000AJ	1