

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

No. de Ref.	Descripción	Número de Pieza			Qty.
		WL651402	WL650704	WL651005	
1	Cubierta superior	WL016900AV	WL016900AV	WL016900AV	1
2	Cubierta inferior	WL008500AV	WL008500AV	WL008500AV	1
3	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Tornillo, 6,4mm (1/4") - 20 x 19,1mm (3/4")	*	*	*	4
5	SopORTE del motor	BA018300AV	BA018300AV	BA018300AV	1
6	□ Ensamble bomba/motor	WL390100AJ	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manga de caucho	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Tubo de escape	WL011299SJ	WL014099SJ	WL011299SJ	1
10	Válvula de chequeo	CV221516AV	CV221516AV	CV221516AV	1
11 ▲	Almohadilla del motor	WL007802AV	WL007802AV	WL007802AV	1
12 ▲	Ojal	WL008000AV	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Tanque	AR056200CG	AR054500CG	AR052900CG	1
14	Rueda	WA003900AV	WA004000AV	WA003900AV	2
15	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Llave de drenaje	D-1403	D-1403	D-1403	1
17	Pata	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	2
18	Mango	HL005000AV	HL005000AV	HL005000AV	1
19	Niple para tuberías	ST070307AV	ST070362AV	ST070307AV	1
20	Presostato (incluye #36)	CW211401AV	CW211401AV	CW211401AV	1
21	Válvula de seguridad	V-215500AV	V-215500AV	V-215500AV	1
22	Manómetro	GA016306AV	GA016306AV	GA016306AV	2
23	Regulador	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	1
24	Niple	HF007301AV	HF007301AV	HF007301AV	2
25	Tuerca	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
26	Cordón eléctrico con enchufe	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Sujetador	WL012700AV	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Tubo de entrada	WL011801AV	WL011801AV	WL011801AV	1
29	Tornillo, 6,4mm (1/4") - 20 x 3,2mm (1-1/4")	*	*	*	2
30	Tuerca	—	—	ST146001AV	2
	Tuerca	ST146001AV	ST146001AV	—	6
31	Acoplador	MP288300AV	MP288300AV	MP288300AV	1
32	Perno de montaje	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	1
33	Tornillo, 6,4mm (1/4") - 20 x 22,2mm (7/8")	*	*	*	2
34	Acoplador	WL003204AV	WL003204AV	WL003204AV	1
35	Arandela	—	WL012100AV	—	1
36	Palanca del interruptor	CW210900AV	CW210900AV	CW210900AV	1
37	Pata	ST162601AV	ST162601AV	—	2
38	Tapón de plástico	ST073616AV	ST073616AV	—	2
39	Arandela, 7,9 mm (5/16")	ST070930AV	ST070930AV	—	2
40	Soporte de rueda	FA151400AV	—	—	1

LISTA DE REPUESTOS

- ▲ Kit de aislador (Incluye #11 y 12) WL211300SJ WL211300SJ WL211300SJ 1
- Juego de motor (Incluye #11) WL212000SJ WL212000SJ WL212000SJ 1


* Artículo estándar de ferretería

**Oilless Air Compressors
Compresseurs d'Air Sans Huile
Compressores Sin Aceite**

**Replacement Parts List
Lista de Repuestos
Liste de Pièces de Rechange**

WL651402, WL650704, WL651005

For parts, products & service information visit
POWER XPERT
www.chpower.com



For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide the following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

Ref. No.	Description	Part Numbers			Qty.
		WL651402	WL650704	WL651005	
1	Top cover	WL016900AV	WL016900AV	WL016900AV	1
2	Lower cover	WL008500AV	WL008500AV	WL008500AV	1
3	Screw	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Screw, 1/4" - 20 x 3/4"	*	*	*	4
5	Motor bracket	BA018300AV	BA018300AV	BA018300AV	1
6	□ Pump/motor assembly	WL390100AJ	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Rubber sleeve	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Exhaust tube	WL011299SJ	WL014099SJ	WL011299SJ	1
10	Check valve	CV221516AV	CV221516AV	CV221516AV	1
11	▲□ Motor pad	WL007802AV	WL007802AV	WL007802AV	1
12	▲ Grommet	WL008000AV	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Tank	AR056200CG	AR054500CG	AR052900CG	1
14	Wheel	WA003900AV	WA004000AV	WA003900AV	2
15	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Drain cock	D-1403	D-1403	D-1403	1
17	Foot	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	2
18	Handle	HL005000AV	HL005000AV	HL005000AV	1
19	Pipe nipple	ST070307AV	ST070362AV	ST070307AV	1
20	Pressure switch (includes #36)	CW211401AV	CW211401AV	CW211401AV	1
21	Safety valve	V-215500AV	V-215500AV	V-215500AV	1
22	Gauge	GA016306AV	GA016306AV	GA016306AV	2
23	Regulator	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	1
24	Nipple	HF007301AV	HF007301AV	HF007301AV	2
25	Nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
26	Power cord with plug	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Clip	WL012700AV	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Inlet tube	WL011801AV	WL011801AV	WL011801AV	1
29	Screw, 1/4" - 20 x 1-1/4"	*	*	*	2
30	Nut	—	—	ST146001AV	2
	Nut	ST146001AV	ST146001AV	—	6
31	Coupler	MP288300AV	MP288300AV	MP288300AV	1
32	Mounting bolt	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	1
33	Screw, 1/4" - 20 x 7/8"	*	*	*	2
34	Isolation mount	WL003204AV	WL003204AV	WL003204AV	1
35	Handle grip	—	WL012100AV	—	1
36	Switch lever	CW210900AV	CW210900AV	CW210900AV	1
37	Foot	ST162601AV	ST162601AV	—	2
38	Plastic plug	ST073616AV	ST073616AV	—	2
39	5/16" Washer	ST070930AV	ST070930AV	—	2
40	Wheel Bracket	FA151400AV	—	—	2

REPLACEMENT PARTS KITS

▲ Isolator kit (includes #11 & 12)	WL211300SJ	WL211300SJ	WL211300SJ	1
□ Motor kit (includes #11)	WL212000SJ	WL212000SJ	WL212000SJ	1

* Standard hardware item

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Adresser toute correspondance

Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

N° Réf.	Descripción	Número de Piece			Qté.
		WL651402	WL650704	WL651005	
1	Couvercle supérieur	WL016900AV	WL016900AV	WL016900AV	1
2	Couvercle inférieur	WL008500AV	WL008500AV	WL008500AV	1
3	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Vis, 1/4 po - 20 x 3/4 po	*	*	*	4
5	Support de moteur	BA018300AV	BA018300AV	BA018300AV	1
6	□ Montage de pompe/moteur	WL390100AJ	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manchon en caoutchouc	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Tuyau d'échappement	WL011299SJ	WL014099SJ	WL011299SJ	1
10	Clapet	CV221516AV	CV221516AV	CV221516AV	1
11	▲□ Tampon de moteur	WL007802AV	WL007802AV	WL007802AV	1
12	▲ Anneau	WL008000AV	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Réservoir	AR056200CG	AR054500CG	AR052900CG	1
14	Roue	WA003900AV	WA004000AV	WA003900AV	2
15	Boulon d'arbre de roue	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Robinet de vidange	D-1403	D-1403	D-1403	1
17	Pied	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	2
18	Manche	HL005000AV	HL005000AV	HL005000AV	1
19	Mamelon de tuyau	ST070307AV	ST070362AV	ST070307AV	1
20	Manostat (inclus #36)	CW211401AV	CW211401AV	CW211401AV	1
21	Soupape de sûreté	V-215500AV	V-215500AV	V-215500AV	1
22	Manomètre	GA016306AV	GA016306AV	GA016306AV	2
23	Régulateur	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	1
24	Raccord	HF007301AV	HF007301AV	HF007301AV	2
25	Écrou	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
26	Cordon d'alimentation avec fiche	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Attache	WL012700AV	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Tuyau d'arrivée	WL011801AV	WL011801AV	WL011801AV	1
29	Vis, 1/4 po - 20 x 1-1/4 po	*	*	*	2
30	Écrou	—	—	ST146001AV	2
	Écrou	ST146001AV	ST146001AV	—	6
31	Raccord	MP288300AV	MP288300AV	MP288300AV	1
32	Boulon de montage	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	1
33	Vis, 1/4 po - 20 x 7/8 po	*	*	*	2
34	Raccord	WL003204AV	WL003204AV	WL003204AV	1
35	Poignée de manche	—	WL012100AV	—	1
36	Manette de l'interrupteur	CW210900AV	CW210900AV	CW210900AV	1
37	Pied	ST162601AV	ST162601AV	—	2
38	Bouchon de plastique	ST073616AV	ST073616AV	—	2
39	Rondelle 5/16 po	ST070930AV	ST070930AV	—	2
40	Support de roue	FA151400AV	—	—	2

NECESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE

▲ Nécessaire d'isolation (#11 et 12 compris)	WL211300SJ	WL211300SJ	WL211300SJ	1
□ Jeu de moteur (#11 compris)	WL212000SJ	WL212000SJ	WL212000SJ	1

* Article normal de quincaillerie