




Oilless Air Compressor Compresseurs d'Air Sans Huile Compresores Sin Aceite

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

HU2000



For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	20 Gallon Tank Assembly	AR063200AV	1
2	Tank Handle	HU001400AV ◊	1
3	8" Wheel	WA006100AV ▼	2
4	Pump / Motor Assembly	HU100000AV	1
5	Air Filter (includes Filter Element)	HU003900AV	1
5a	Filter Element (not shown)	HU004000AV	1
6	Regulator Manifold Assembly	HU001000AV □	1
7	Pressure Switch (includes Unloader Valve)	CW218500AV	1
7a	Unloader Valve (not shown)	CW212400AV	1
8	Pressure Switch Knob	CW000900AV	1
9	Regulator Knob Assembly	RE300600AV □	1
10	Check Valve	HL019400AV	1
11	Outlet Pressure Gauge	GA032800AV	1
12	Drain Valve	◆	1
13	1/4 NPT Safety Valve	V-215100AV	1
14	Tank Pressure Gauge	GA032900AV	1
15	Drain Knob	HU001500AV ◆	1
16	Power Cord	EC014000AV	1
17	Rubber Foot	●	1
18	Foot Bolt	●	1
19	Wheel Bolt	▼	2
20	Shroud Tap Screw	▽	7
21	Shroud Tap Screw	▽	4
22	Threaded Push Connect	HU003600AV □	1
23	Bolt	▲	8
24	Washer	▲ ●	10
25	Lock Washer	▲	9
26	Nut	▲ ●	9
27	Washer	▼	2
28	Nut	▼	2
29	Unloader Tube	■	1
30	Nut	■	1
31	Fitting	■	1
32	Rubber Spacer	▲	4
33	Motor Shroud	HU000500AV	1
34	Pump Shroud	HU000600AV	1
35	Motor / Pump Base Plate	HU000700AV	1
36	Drain Cup	WL045900AV	1
37	Back Shroud Panel	HU000400AV	1
38	Side Shroud Panel, Drain	HU000300AV	1
39	Side Shroud Panel, Filter	HU000200AV	1

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
40	Front Shroud Panel	HU000100AV	1
41	Strain Relief, Power Cord	CW212900AV	1
42	Washer	○ ▽	7
43	Bolt	▽	2
44	1/8 inch Nylon Tube	★	1
45	1/8 inch NPT Hose Barb	★	2
46	Strain Relief, Motor Cord	CW212800AV	1
47	Threaded Plug	ST022500AV	3
48	Pipe Nipple	HL019100AV	1
49	Handle Knob Bolt	HU003400AV ◊	2
50	Hose Insert (not shown)	■	2
51	Ferrule (not shown)	■	2
52	Drain Plug	ST022500AV	1
53	Screw	□	4
54	Bolt	○ ▽	1
55	Washer	△	4
56	Bolt	○	4
57	Exhaust Tube	△	1
58	Compression Elbow	HU001700AV	1
59	Nut	△	2
60	Tube	HU003700AV	1
61	Elbow	HU002600AV	1
62	Fitting	HU003800AV	1
63	Hose Assembly	HU002500AV	1
64	I/M Coupler	MP602200AV	1

REPLACEMENT PARTS KITS

▲	Base Plate Hardware (set of 8)	HU002900AV
■	Unloader Tube Assembly	HU002700AV
●	Rubber Foot Kit	HM001900AV
◆	Drain Valve Kit	HU003000AV
▼	Wheel Kit	HU001100AV
★	Drain Tube Kit	HU002400AV
△	Exhaust Tube Kit	HU002800AV
□	Regulator / Knob Kit	RE300700AV
○	Screw Kit for Motor Shroud	HU002300AV
◊	Handle Kit	HU001300AV
▽	Shroud Screw Kit	HU001200AV

Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à :

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Liste de pièces de rechange

N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté.
1	Assemblage du réservoir, 75,7 L	AR063200AV	1
2	Poignée de réservoir	HU001400AV ◇	1
3	Roue, 8 po	WA006100AV ▼	2
4	Montage de pompe/moteur	HU100000AV	1
5	Filtre à air (Inclut le Élément du filtre)	HU003900AV	1
5a	Élément du filtre (Pas indiqué)	HU004000AV	1
6	Assemblage de collecteur régulateur	HU001000AV □	1
7	Manostat (Inclut le Soupape de déchargement)	CW218500AV	1
7a	Soupape de déchargement (Pas indiqué)	CW212400AV	1
8	Bouton de pressostat	CW000900AV	1
9	Assemblage de bouton de régulateur	RE300600AV □	1
10	Clapet	HL019400AV	1
11	Manomètre de refoulement	GA032800AV	1
12	Robinet de purge	◆	1
13	Soupape de sécurité 1/4 NPT	V-215100AV	1
14	Manomètre de réservoir	GA032900AV	1
15	Bouton de vidange	HU001500AV ◆	1
16	Cordon d'alimentation	EC014000AV	1
17	Pied en caoutchouc	●	1
18	Boulon de pied	●	1
19	Boulon de roue	▼	2
20	Vis d'épaulement de taraudage	▽	7
21	Vis d'épaulement de taraudage	▽	4
22	Raccord de poussée fileté	HU003600AV □	1
23	Boulon	▲	8
24	Rondelle	▲ ●	10
25	Rondelle de blocage	▲	9
26	Écrou	▲ ●	9
27	Rondelle	▼	2
28	Écrou	▼	2
29	Tuyau de déchargement	■	1
30	Écrou	■	1
31	Raccord	■	1
32	Cale de caoutchouc	▲	4
33	Épaulement de moteur	HU000500AV	1
34	Couvercle de la pompe	HU000600AV	1
35	Plaque de base de moteur / pompe	HU000700AV	1
36	Godet d'écoulement	WL045900AV	1
37	Panneau d'épaulement arrière	HU000400AV	1

N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté.
38	Panneau d'épaulement latéral, drain	HU000300AV	1
39	Panneau d'épaulement latéral, filtre	HU000200AV	1
40	Panneau d'épaulement avant	HU000100AV	1
41	Soulagement de tension, Cordon d'alimentation	CW212900AV	1
42	Rondelle	○ ▽	7
43	Boulon	▽	2
44	Tuyau de nylon de 1/8 po	★	1
45	Barbelure de boyau 3,1 mm (1/8 po) NPT	★	2
46	Soulagement de tension, Cordon du moteur	CW212800AV	1
47	Bouchon fileté	ST022500AV	3
48	Mamelon de tuyau	HL019100AV	1
49	Boulon de bouton de poignée	HU003400AV ◇	2
50	Garniture de boyau (Pas indiqué)	■	2
51	Virole (Pas indiqué)	■	2
52	Bouchon de vidange	ST022500AV	1
53	Vis	□	4
54	Boulon	○ ▽	1
55	Rondelle	△	4
56	Boulon	○	4
57	Tuyau d'échappement	△	1
58	Coude de compression	HU001700AV	1
59	Écrou	△	2
60	Tube	HU003700AV	1
61	Coude	HU002600AV	1
62	Raccord	HU003800AV	1
63	Assemblage de boyau	HU002500AV	1
64	Coupleur I/M	MP602200AV	1
NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE			
▲	Quincaillerie de plaque de base (Jeu de 8)	HU002900AV	
■	Assemblage du tube de décharge	HU002700AV	
●	Trousse de pieds de caoutchouc	HM001900AV	
◆	Trousse de robinet de vidange	HU003000AV	
▼	Trousse de roue	HU001100AV	
★	Trousse de tube de vidange	HU002400AV	
△	Kit de tuyau de ventilation	HU002800AV	
□	Trousse de bouton / régulateur	RE300700AV	
○	Trousse de vis pour l'épaulement de moteur	HU002300AV	
◇	Trousse de poignée	HU001300AV	
▽	Nécessaire de vis d'épaulement	HU001200AV	

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.


Lista de Partes de Reparación

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.	No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
1	Ensamble del tanque, 75,7 L	AR063200AV	1	38	Panel lateral de la cubierta, drenaje	HU000300AV	1
2	Mango del tanque	HU001400AV ◇	1	39	Panel lateral de la cubierta, filtro	HU000200AV	1
3	Rueda, 20,32 cm	WA006100AV ▼	2	40	Panel frontal de la cubierta	HU000100AV	1
4	Ensamblaje de bomba/motor	HU100000AV	1	41	Relevo de tensión, Cordón eléctrico	CW212900AV	1
5	Filtro de aire (Incluye el Elemento del filtro)	HU003900AV	1	42	Arandela	○ ▼	7
5a	Elemento del filtro (No se muestra)	HU004000AV	1	43	Perno	▽	2
6	Ensamble distribuidor regulador	HU001000AV □	1	44	Tubo de nilón de 3,2 mm (1/8")	★	1
7	Presostato (Incluye el Válvula de descarga)	CW218500AV	1	45	Conector dentado de la manguera de 1/8 pulg. NPT	★	2
7a	Válvula de descarga (No se muestra)	CW212400AV	1	46	Relevo de tensión, Cordón del motor	CW212800AV	1
8	Perilla del interruptor de presión	CW000900AV	1	47	Tapón con rosca	ST022500AV	3
9	Ensamble de la perilla del regulador	RE300600AV □	1	48	Niple para tuberías	HL019100AV	1
10	Válvula de chequeo	HL019400AV	1	49	Perno de la perilla del mango	HU003400AV ◇	2
11	Manómetro de salida	GA032800AV	1	50	Accesorio de la manguera (No se muestra)	■	2
12	Válvula de drenaje	◆	1	51	Manga (No se muestra)	■	2
13	Válvula de seguridad de 1/4 NPT	V-215100AV	1	52	Tapón del orificio de drenaje	ST022500AV	1
14	Medidor de presión del tanque	GA032900AV	1	53	Tornillo	□	4
15	Perilla de drenaje	HU001500AV ◆	1	54	Perno	○ ▼	1
16	Cordón eléctrico	EC014000AV	1	55	Arandela	△	4
17	Pata de caucho	●	1	56	Perno	○	4
18	Perno de la pata	●	1	57	Tubo de escape	△	1
19	Perno de la rueda	▼	2	58	Codo de compresión	HU001700AV	1
20	Tornillo roscado de la cubierta	▽	7	59	Tuerca	△	2
21	Tornillo roscado de la cubierta	▽	4	60	Tubo	HU003700AV	1
22	Conexión de presión roscada	HU003600AV □	1	61	Codo	HU002600AV	1
23	Perno	▲	8	62	Conexión	HU003800AV	1
24	Arandela	▲ ●	10	63	Ensamble de la manguera	HU002500AV	1
25	Arandela de seguridad	▲	9	64	Acople I/M	MP602200AV	1
26	Tuerca	▲ ●	9	JUEGOS DE REPUESTOS			
27	Arandela	▼	2	▲	Ferretería de la placa de la base (juego de 8)	HU002900AV	
28	Tuerca	▼	2	■	Ensamblaje del tubo de descarga	HU002700AV	
29	Tubo de descarga	■	1	●	Juego de patas de caucho	HM001900AV	
30	Tuerca	■	1	◆	Juego de válvula de drenaje	HU003000AV	
31	Conexión	■	1	▼	Juego de la rueda	HU001100AV	
32	Espaciador de goma	▲	4	★	Juego de tubo de drenaje	HU002400AV	
33	Cubierta del motor	HU000500AV	1	△	Kit de tubo de escape	HU002800AV	
34	Cubierta de la bomba	HU000600AV	1	□	Juego de regulador/perilla	RE300700AV	
35	Motor/placa de la base de la bomba	HU000700AV	1	○	Juego de tornillos para la cubierta del motor	HU002300AV	
36	Recipiente de drenaje	WL045900AV	1	◇	Juego del mango	HU001300AV	
37	Panel posterior de la cubierta	HU000400AV	1	▽	Juego de tornillos de la cubierta	HU001200AV	

Pump/Motor Assembly

Montage de pompe/moteur

Conjunto bomba/motor



For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.	Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Bolt	▼	4	26	Nut	†	1
2	Lock Washer	▲ ● ▼	5	27	Bearing	—	1
3	Cylinder Head	HU001600AV	1	28	Rotor	—	1
4	Head Gasket	◆	1	29	Stator	—	1
5	Valve Plate	◆	2	30	Washer	†	1
6	Valve	◆	2	31	Rear End Bell	—	1
7	Head Gasket	◆	1	32	Bolt	†	2
8	Cylinder Gasket	● ◆	1	33	Lock Washer	†	2
9	Cylinder	●	1	34	Bolt	†	4
10	Screw	●	1	35	Lock Washer	†	4
11	Piston Cap	●	1	36	Motor Fan	■	1
12	Piston Ring	●	1	37	Snap Ring	■	1
13	Piston	●	1	38	Bolt	■	3
14	Bearing	●	2	39	Lock Washer	■	3
15	Eccentric	●	1	40	Thermal Overload Protector (not shown)	—	1
16	Bolt	●	1	REPLACEMENT PARTS KITS			
17	Bolt	▲	1	▲	Front Fan Kit	HU002200AV	
18	Washer	▲	1	■	Motor Fan Kit	HU002100AV	
19	Nut	●	1	●	Piston/Cylinder/Eccentric Kit	HU001800AV	
20	Lock Washer	●	1	◆	Valve Plate Kit	HU002000AV	
21	Bolt	●	1	▼	Head Bolt Kit	HU001900AV	
22	Front Fan	▲	1	—	Not Available		
23	Crankcase Cover	—	1	†	Standard Hardware Item		
24	Capacitor	HU000800AV	1				
25	Washer	†	1				

Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à :

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Liste de pièces de rechange

N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté.	N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté.
1	Boulon	▼	4	26	Écrou	†	1
2	Rondelle de blocage	▲ ● ▼	5	27	Palier	—	1
3	Tête du cylindre	HU001600AV	1	28	Rotor	—	1
4	Joint d'étanchéité de tête	◆	1	29	Stator	—	1
5	Plaque porte-soupape	◆	2	30	Rondelle	†	1
6	Soupape	◆	2	31	Châssis arrière du moteur	—	1
7	Joint d'étanchéité de tête	◆	1	32	Boulon	†	2
8	Joint d'étanchéité de cylindre	● ◆	1	33	Rondelle de blocage	†	2
9	Cylindre	●	1	34	Boulon	†	4
10	Vis	●	1	35	Rondelle de blocage	†	4
11	Chapeau de piston	●	1	36	Ventilateur du moteur	■	1
12	Anneau de piston	●	1	37	Bague d'arrêt	■	1
13	Piston	●	1	38	Boulon	■	3
14	Palier	●	2	39	Rondelle de blocage	■	3
15	Excentrique	●	1	40	Protecteur de surcharge thermique (Pas indiqué)	—	1
16	Boulon	●	1	NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE			
17	Boulon	▲	1	▲	Trousse de ventilateur avant	HU002200AV	
18	Rondelle	▲	1	■	Trousse du ventilateur du moteur	HU002100AV	
19	Écrou	●	1	●	Trousse piston/cylindre/excentrique	HU001800AV	
20	Rondelle de blocage	●	1	◆	Trousse de plaque porte-soupape	HU002000AV	
21	Boulon	●	1	▼	Nécessaire de boulon à tête	HU001900AV	
22	Ventilateur avant	▲	1	—	Pas disponible		
23	Couvercle de carter	—	1	†	Article normal de quincaillerie		
24	Condensateur	HU000800AV	1				
25	Rondelle	†	1				

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Partes de Reparación

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.	No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
1	Perno	▼	4	26	Tuerca	†	1
2	Arandela de seguridad	▲ ● ▼	5	27	Cojinete	—	1
3	Cabeça do cilindro	HU001600AV	1	28	Rotor	—	1
4	Junta del cabezal	◆	1	29	Estator	—	1
5	Placa de la válvula	◆	2	30	Arandela	†	1
6	Válvula	◆	2	31	Marco en campana del extremo posterior del motor	—	1
7	Junta del cabezal	◆	1	32	Perno	†	2
8	Empaque del cilindro	● ◆	1	33	Arandela de seguridad	†	2
9	Cilindro	●	1	34	Perno	†	4
10	Tornillo	●	1	35	Arandela de seguridad	†	4
11	Tapa del pistón	●	1	36	Ventilador del motor	■	1
12	Aro del pistón	●	1	37	Anillo a presión	■	1
13	Pistón	●	1	38	Boulon	■	3
14	Cojinete	●	2	39	Arandela de seguridad	■	3
15	Excéntrica	●	1	40	Protector contra sobrecarga térmica (No se muestra)	—	1
16	Perno	●	1	JUEGOS DE REPUESTOS			
17	Perno	▲	1	▲	Juego de ventilador frontal	HU002200AV	
18	Arandela	▲	1	■	Juego del ventilador del motor	HU002100AV	
19	Tuerca	●	1	●	Juego de pistón/cilindro/excéntrica	HU001800AV	
20	Arandela de seguridad	●	1	◆	Juego del plato de la válvula	HU002000AV	
21	Perno	●	1	▼	Juego de pernos de la culata	HU001900AV	
22	Ventilador frontal	▲	1	—	No disponible		
23	Cubierta de la caja del cigüeñal	—	1	†	Artículo estándar de ferretería		
24	Condensador	HU000800AV	1				
25	Arandela	†	1				