



For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Tank	AR235600CG	1
2	Drain valve	D-1403	1
3	Electric motor	MC019700SJ	1
4	Key	KE000903AV	1
5	Hex head screw	ST016000AV	4
6	Washer	ST011200AV	4
7	Locknut	ST146001AV	4
8	Nipple	HF002401AV	1
9	Pressure switch	CW218800AV	1
10	Motor cord	EC012800AV	1
11	ASME Safety valve	V-215109AV	1
12	Plug	ST022500AV	1
13	Gauge	GA031900AV	1
14	Unloader valve	CW210001AV	1
15	Check valve	CV223300AV	1
16	Ferrule	ST085200AV	1
17	Exhaust tube	VT046900AP	1
18	Compression nut	ST033001AV	1
19	Push-in fitting	ST081301AV	1
20	Unloader tube	ST117802AV	1
21	Pump	VT490000AV	1
22	Compression assembly	ST018300AV	1
23	Self-tapping screw	ST016500AV	4
24	Belt	BT020600AV	1
25	Flywheel with set screw	PU015901SJ	1
26	Pulley	PU017300AV	1
27	Square hd set screw	ST012200AV	1
28	Plastic belt guard (back)	BG222300AV	1
29	Plascrew	ST058502AV	1
30	Plastic belt guard (front)	BG222200AV	1
31	Self-tapping screw	ST073269AV	1
32	Self-tapping screw	ST073277AV	3
33	Filter	VH901700AV	1
34	Filter element	VH901800AV	1
35	General warning decal set (△)	DK747600AV	1
36	Moving and mounting warning decal (△)	DK364601AV	1
37	Inspection port reducer 2 inch x 3/4 inch (△)	PG201002AV	1
38	Inspection port reducer 2 inch x 1/4 inch (△)	PG201004AV	1
39	Strain relief screw for pressure switch (△)	ST209800AV	1
40	Strain relief for pressure switch (△)	CW209700AV	1
41	Inspection port o-ring (△)	ST070190AV	2
△	Not shown		

Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à :

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

N° de Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté.
1	Réservoir	AR235600CG	1
2	Robinet de vidange	D-1403	1
3	Moteur électrique	MC019700SJ	1
4	Clé	KE000903AV	1
5	Vis à tête hexagonale	ST016000AV	4
6	Rondelle	ST011200AV	4
7	Contre-écrou	ST146001AV	4
8	Tige filetée	HF002401AV	1
9	Pressostat	CW218800AV	1
10	Cordon d'alimentation du moteur	EC012800AV	1
11	Soupape de sûreté ASME	V-215109AV	1
12	Bouchon	ST022500AV	1
13	Jauge	GA031900AV	1
14	Soupape de déchargement	CW210001AV	1
15	Clapet de non-retour	CV223300AV	1
16	Bague	ST085200AV	1
17	Tuyau d'échappement d'air	VT046900AP	1
18	Écrou de serrage	ST033001AV	1
19	Raccord insérable	ST081301AV	1
20	Tube de décharge	ST117802AV	1
21	Pompe	VT490000AV	1
22	Assemblage de compression	ST018300AV	1
23	Vis autotaraudeuse	ST016500AV	4
24	Courroie	BT020600AV	1
25	Volant avec vis de calage	PU015901SJ	1
26	Poulie	PU017300AV	1
27	Vis de calage à tête carrée	ST012200AV	1
28	Garde-courroie en plastique (arrière)	BG222300AV	1
29	Vis en plastique	ST058502AV	1
30	Garde-courroie en plastique (avant)	BG222200AV	1
31	Vis autotaraudeuse	ST073269AV	1
32	Vis autotaraudeuse	ST073277AV	3
33	Filtre	VH901700AV	1
34	Élément filtrant	VH901800AV	1
35	Ensemble de décalcomanies d'avertissement général (△)	DK747600AV	1
36	Décalcomanie d'avertissement pour déplacement et pose (△)	DK364601AV	1
37	Raccord de réduction pour regard, de 2 po X 3/4 po (△)	PG201002AV	1
38	Raccord de réduction pour regard, de 2 po X 1/4 po (△)	PG201004AV	1
39	Vis du réducteur de tension pour pressostat (△)	ST209800AV	1
40	Réducteur de tension pour pressostat (△)	CW209700AV	1
41	Joint torique pour regard (△)	ST070190AV	2
△	Non illustré		

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Ref.	Descripción	Número de Parte	Ctd.
1	Tanque	AR235600CG	1
2	Válvula de desagüe	D-1403	1
3	Motor eléctrico	MC019700SJ	1
4	Llave	KE000903AV	1
5	Tornillo hexagonal	ST016000AV	4
6	Arandela	ST011200AV	4
7	Contratuerca	ST146001AV	4
8	Manguito roscado	HF002401AV	1
9	Interruptor de presión	CW218800AV	1
10	Cable del motor	EC012800AV	1
11	Válvula de seguridad ASME	V-215109AV	1
12	Enchufe	ST022500AV	1
13	Calibre	GA031900AV	1
14	Válvula de descarga	CW210001AV	1
15	Válvula de control	CV223300AV	1
16	Casquillo	ST085200AV	1
17	Tubo extractor	VT046900AP	1
18	Tuerca de compresión	ST033001AV	1
19	Conector a presión	ST081301AV	1
20	Tubo de descarga	ST117802AV	1
21	Bomba	VT490000AV	1
22	Ensamble de compresión	ST018300AV	1
23	Tornillo autorroscante	ST016500AV	4
24	Cinturón	BT020600AV	1
25	Volante con juego de tornillos	PU015901SJ	1
26	Polea	PU017300AV	1
27	Juego de tornillos de escuadra	ST012200AV	1
28	Protector de plástico de correa (posterior)	BG222300AV	1
29	Tornillo de plástico	ST058502AV	1
30	Protector plástico de correa (frontal)	BG222200AV	1
31	Tornillo autorroscante	ST073269AV	1
32	Tornillo autorroscante	ST073277AV	3
33	Filtro	VH901700AV	1
34	Elemento del filtro	VH901800AV	1
35	Etiquetas de advertencia general (△)	DK747600AV	1
36	Etiqueta de advertencia de movimiento y montaje (△)	DK364601AV	1
37	Reductor del Puerto de inspección de 5 cm x 3,75 cm (△)	PG201002AV	1
38	Reductor del Puerto de inspección de 5 cm x 1,25 cm (△)	PG201004AV	1
39	Tornillo del aliviador de tensión para el interruptor de presión (△)	ST209800AV	1
40	Aliviador de tensión para el interruptor de presión (△)	CW209700AV	1
41	Junta tórica del Puerto de inspección (△)	ST070190AV	2
△	No se muestra		