




# Portable Air Compressors Compresseurs D'Air Portatifs Compresores De Aire Portatiles

Replacement Parts List  
Liste De Pièces De Rechange  
Lista De Repuestos

WL502403, WL503501, WL503600, WL503700, WL5038, WL600606,  
WL600706, WL601004, WL601104, WL602102, WL602303, WL604002,  
WL604102, WL604701, WL604802, WL604901, WL605001, WL605101,  
WL605202, WL605301, WL610002



**NOTE:** Model WL5036 (pump only) includes Ref. Nos. 1 & 24 thru 27 listed under Model WL5035 on page 2.

Model WL5037 (pump only) includes Ref. Nos. 1 & 24 thru 27 listed under Model WL5038 on page 2.

**REMARQUE:** Le Modèle WL5036 (pompe seulement) comprend les N° de Réf. 1 & 24 à 27 énumérés sous le Modèle WL5035 sur la page 2.

Le Modèle WL5037 (pompe seulement) comprend les N° de Réf. 1 & 24 à 27 énumérés sous le Modèle WL5038 sur la page 2

**NOTA:** El modelo WL5036 (Sólo el cabezal) incluye los Nos. de Ref. 1 & 24 al 27 enumerados bajo el modelo WL5035 en la página 2.

El modelo WL5037 (Sólo el cabezal) incluye los Nos. de Ref. 1 & 24 al 27 enumerados bajo el modelo WL5038 en la página 2.

**For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400**

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:  
The Campbell Group/Attn: Parts Dept.  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number for Models:				WL601004	Qty.
		WL502403	WL503501	WL503805	WL600606	WL601105 WL600706	
1	† Pump/motor	WL301104AJ	WL301502AJ	WL302502AJ	WL330006AJ	WL330006AJ	1
2	Compression Ferrule	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	1
3	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	2
4	Exhaust tube	WL004000AP*	WL004900AP	WL004900AP	WL001901AP	WL001901AP	1
5	Rubber ferrule	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
6	Check valve	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	1
7	Isolation Mount	—	—	—	WL003201AV	WL003201AV	2
8	Drain cock	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
9	Foot	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
10	Tank	AR043700JY	AR043700JY	AR043700JY	AR043500JY	AR025802JY	1
11	Mounting Bolt	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST158000AV	ST158000AV	3
12	Shroud tapping screw	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	2
13	Unloader tube	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	1
14	Hex Head Lock Nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
15	■ 1/4-18 Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
16	■ Regulator	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
17	● Gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	● Reducer 1/8-27 x 1/4-18	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
19	● Pressure Switch	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	1
20	● Unloader Valve	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	1
21	Strain Relief	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	1
22	● Safety Valve	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
23	Power Cord & Plug	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
24	Shroud	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	1
25	Rear cover	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	1
26	M2 x 12mm Plascrew	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	1
27	M4 x 13mm Shroud Screw	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	2
28	Strain Relief Screw	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	1
29	Isolation Mount	—	—	—	WL003202AV	WL003202AV	1
30	Handle	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	1
31	1/4-20 Handle Screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	2
32	Wheel	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	2
33	Hex Head Axle Bolt	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
34	Warning Decal, 3 piece	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
35	Stop Nut	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	—	—	2
■	Regulator assembly	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	1
●	Pressure switch assembly	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	1

† Items 24-27 are not included with the pump/motor

\* Model WL5024 Exhaust tube uses ST072214AV elbow fitting

## For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

The Campbell Group/Attn: Parts Dept.  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	WL602102 WL605301	WL602303	WL604003 WL604701 WL604801 WL604901	WL604102 WL605001 WL605101	WL610002	WL605202	Qty.
1 †	Pump/motor	WL340003AJ	WL340003AJ	WL340003AJ	WL340003AJ	WL350002AJ	WL350002AJ	1
2	Compression Ferrule	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	1
3	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	2
4	Exhaust tube	WL001901AP	WL001901AP	WL001901AP	WL001901AP	WL001901AP	WL001901AP	1
5	Rubber ferrule	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
6	Check valve	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	1
7	Isolation Mount	WL003201AV	WL003201AV	WL003201AV	WL003201AV	WL003201AV	WL003201AV	2
8	Drain cock	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
9	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
10	Tank	AR025802JY	AR026900JY	AR043200JY	AR043200JY	AR025802JY	AR026900JY	1
11	Mounting Bolt	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	3
12	Shroud tapping screw	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	2
13	Unloader tube	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	1
14	Hex Head Lock Nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
15 ■	1/4-18 Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
16 ■	Regulator	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
17 ●	Gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18 ●	Reducer 1/8-27 x 1/4-18	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
19 ●	Pressure Switch	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	1
20 ●	Unloader Valve	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	1
21	Strain Relief	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	1
22 ●	Safety Valve	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
23	Power Cord & Plug	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
24	Shroud	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	1
25	Rear cover	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	1
26	M2 x 12mm Plascrew	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	1
27	M4 x 13mm Shroud Screw	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	2
28	Strain Relief Screw	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	1
29	Isolation Mount	WL003202AV	WL003202AV	WL003202AV	WL003202AV	WL003202AV	WL003202AV	1
30	Handle	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	1
31	1/4-20 Handle Screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	2
32	Wheel	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	2
33	Hex Head Axle Bolt	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
34	Warning Decal, 3 piece	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
■	Regulator assembly	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	1
●	Pressure switch assembly	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	1

† Items 24-27 are not included with the pump/motor

\* Model WL5024 Exhaust tube uses ST072214AV elbow fitting

## Pour Pièces De Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

The Campbell Group Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

N° Réf.	Description	Numéro De Pièce Pour Modèles:				WL601004 WL601105 WL600706	Qté
		WL502403	WL503501	WL503805	WL600606		
1	† Pompe/moteur	WL301104AJ	WL301502AJ	WL302502AJ	WL330006AJ	WL330006AJ	1
2	Virole de compression	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	1
3	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	2
4	Tube d'échappement	WL004000AP*	WL004900AP	WL004900AP	WL001901AP	WL001901AP	1
5	Virole en caoutchouc	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
6	Clapet	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	1
7	Monture d'isolement	—	—	—	WL003201AV	WL003201AV	2
8	Robinet de purge	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
9	Pied	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
10	Réservoir	AR043700JY	AR043700JY	AR043700JY	AR043500JY	AR025802JY	1
11	Boulon de fixation	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST158000AV	ST158000AV	3
12	Vis à tôle de couvercle de protection	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	2
13	Tube de déchargement	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	1
14	Écrou de serrage à tête hexagonale	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
15	■ Raccord 1/4-18	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
16	■ Régulateur	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
17	● Jauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	● Raccord de réduction, 1/8-27 x 1/4-18	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
19	● Manostat	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	1
20	● Soupape de déchargement	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	1
21	Soulagement de tension	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	1
22	● Soupape de sûreté	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
23	Cordon d'alimentation & fiche	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
24	Couvercle de protection	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	1
25	Couvercle arrière	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	1
26	Vis, M2 x 12mm	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	1
27	Vis de couvercle de protection, M4 x 13mm	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	2
28	Vis de soulagement de tension	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	1
29	Monture d'isolement	—	—	—	WL003202AV	WL003202AV	1
30	Manche	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	1
31	Vis de manche, 1/4-20	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	2
32	Roue	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	2
33	Boulon d'arbre de roue hexagonal	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
34	Décalcomanie d'Avertissement, 3 pièces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
35	Contre-écrou	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	—	—	2
■	Montage de régulateur	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	1
●	Montage de manostat	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	1

† Les pièces 24-27 ne sont pas comprises avec la pompe/le moteur

\* Le tube d'échappement du Modèle WL5024 utilise le raccord coudé ST072214AV

## Pour Pièces De Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

The Campbell Group Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. Réf.	Description	WL602102 WL605301	WL602303	WL604003 WL604701 WL604801 WL604901	WL604102 WL605001 WL605101	WL610002	WL605202	Qté.
1 †	Pompe/moteur	WL340003AJ	WL340003AJ	WL340003AJ	WL340003AJ	WL350002AJ	WL350002AJ	1
2	Virole de compression	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	1
3	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	2
4	Tube d'échappement	WL001901AP	WL001901AP	WL001901AP	WL001901AP	WL001901AP	WL001901AP	1
5	Virole en caoutchouc	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
6	Clapet	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	1
7	Monture d'isolement	WL003201AV	WL003201AV	WL003201AV	WL003201AV	WL003201AV	WL003201AV	2
8	Robinet de purge	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
9	Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
10	Réservoir	AR025802JY	AR026900JY	AR043200JY	AR043200JY	AR025802JY	AR026900JY	1
11	Boulon de fixation	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	3
12	Vis à tôle de couvercle de protection	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	2
13	Tube de déchargement	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	1
14	Écrou de serrage à tête hexagonale	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
15 ■	Raccord 1/4-18	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
16 ■	Régulateur	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
17 ●	Jauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18 ●	Raccord de réduction, 1/8-27 x 1/4-18	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
19 ●	Manostat	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	1
20 ●	Soupape de déchargement	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	1
21	Soulagement de tension	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	1
22 ●	Soupape de sûreté	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
23	Cordon d'alimentation & fiche	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
24	Couvercle de protection	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	1
25	Couvercle arrière	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	1
26	Vis, M2 x 12mm	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	1
27	Vis de couvercle de protection, M4 x 13mm	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	2
28	Vis de soulagement de tension	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	1
29	Monture d'isolement	WL003202AV	WL003202AV	WL003202AV	WL003202AV	WL003202AV	WL003202AV	1
30	Manche	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	1
31	Vis de manche, 1/4-20	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	2
32	Roue	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	2
33	Boulon d'arbre de roue hexagonal	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
34	Décalcomanie d'Avertissement, 3 pièces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
■	Montage de régulateur	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	1
●	Montage de manostat	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	1

† Les pièces 24-27 ne sont pas comprises avec la pompe/le moteur

\* Le tube d'échappement du Modèle WL5024 utilise le raccord coudé ST072214AV

**Para Ordenar Repuestos, Sirvase Ilamer al Concesionario más Cercano a su Domicilio**

Sírvasse darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

The Campbell Group Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Descripción	Repuestos Para Los Modelos:				WL601004 WL601105 WL600706	Ctd.
		WL502403	WL503501	WL503805	WL600606		
1	† Cabezal/motor	WL301104AJ	WL301502AJ	WL302502AJ	WL330006AJ	WL330006AJ	1
2	Manguito de compresión	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	1
3	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	2
4	Tubo de salida	WL004000AP*	WL004900AP	WL004900AP	WL001901AP	WL001901AP	1
5	Manguito de goma	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
6	Válvula de chequeo	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	1
7	Almohadilla aislante	—	—	—	WL003201AV	WL003201AV	2
8	Llave de drenaje	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
9	Pata	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
10	Tanque	AR043700JY	AR043700JY	AR043700JY	AR043500JY	AR025802JY	1
11	Perno	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST158000AV	ST158000AV	3
12	Tornillo de la tapa	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	2
13	Tubo del descargador	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	1
14	Tuerca de seguridad Hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
15	■ Niple de 1/4-18	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
16	■ Regulador	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
17	● Manómetro	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	● Reductor de 1/8-27 x 1/4-18	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
19	● Presostato	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	1
20	● Válvula del descargador	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	1
21	Relevo de tensión	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	1
22	● Válvula de seguridad	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
23	Cordón eléctrico y enchufe	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
24	Tapa	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	1
25	Cubierta posterior	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	1
26	Tornillo M2 x 12mm	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	1
27	Tornillo de la tapa M4 x 13mm	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	2
28	Tornillo del relevo de tensión	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	1
29	Almohadilla aislante	—	—	—	WL003202AV	WL003202AV	1
30	Mango	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	1
31	Tornillo de 1/4-20 (para el mango)	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	2
32	Rueda	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	2
33	Perno Hex (para el eje)	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
34	Etiqueta de advertencia, (3)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
35	Tuerca de seguridad	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	—	—	2
■	Ensamblaje del regulador	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	1
●	Ensamblaje del presostato	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	1

† Los números 24-27 no están incluidos con el cabezal/motor

\* El tubo de salida del Modelo WL5024 usa un codo ST072214AV

**Para Ordenar Repuestos, Sirvase llamer al Concesionario más Cercano a su Domicilio**

Sirvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

The Campbell Group Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Descripción	WL602102 WL605301	WL602303	WL604003 WL604701 WL604801 WL604901	WL604102 WL605001 WL605101	WL610002	WL605202	Ctd.
1 †	Cabezal/motor	WL340003AJ	WL340003AJ	WL340003AJ	WL340003AJ	WL350002AJ	WL350002AJ	1
2	Manguito de compresión	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	ST032900AV	1
3	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	2
4	Tubo de salida	WL001901AP	WL001901AP	WL001901AP	WL001901AP	WL001901AP	WL001901AP	1
5	Manguito de goma	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
6	Válvula de chequeo	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	CV221500AJ	1
7	Almohadilla aislante	WL003201AV	WL003201AV	WL003201AV	WL003201AV	WL003201AV	WL003201AV	2
8	Llave de drenaje	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
9	Pata	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
10	Tanque	AR025802JY	AR026900JY	AR043200JY	AR043200JY	AR025802JY	AR026900JY	1
11	Perno	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	ST158000AV	3
12	Tornillo de la tapa	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	2
13	Tubo del descargador	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	1
14	Tuerca de seguridad Hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
15 ■	Niple de 1/4-18	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
16 ■	Regulador	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
17 ●	Manómetro	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18 ●	Reductor de 1/8-27 x 1/4-18	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
19 ●	Presostato	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	CW207576AV	1
20 ●	Válvula del descargador	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	CW000800AV	1
21	Relevo de tensión	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	CW000702AV	1
22 ●	Válvula de seguridad	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
23	Cordón eléctrico y enchufe	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
24	Tapa	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	WL001501AV	1
25	Cubierta posterior	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	WL002202AV	1
26	Tornillo M2 x 12mm	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	ST158400AV	1
27	Tornillo de la tapa M4 x 13mm	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	2
28	Tornillo del relevo de tensión	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	1
29	Almohadilla aislante	WL003202AV	WL003202AV	WL003202AV	WL003202AV	WL003202AV	WL003202AV	1
30	Mango	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	1
31	Tornillo de 1/4-20 (para el mango)	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	2
32	Rueda	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002400AV	2
33	Perno Hex (para el eje)	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
34	Etiqueta de advertencia, (3)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
■	Ensamblaje del regulador	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	CV302900AJ	1
●	Ensamblaje del presostato	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	CV303100AJ	1

† Los números 24-27 no están incluidos con el cabezal/motor

\* El tubo de salida del Modelo WL5024 usa un codo ST072214AV

