




HUSKY

Oiless Air Compressors Compresseurs d'Air Sans Huile Compressores Sin Aceite

Replacement Parts List
Lista de Repuestos
Liste de Pièces de Rechange

WL651000, WL650700



For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Address parts correspondence to:

Please provide the following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Parts Department
 Attn: Parts Dept.
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 USA

Ref. No.	Description	Part Numbers		Qty.
		WL651000	WL650700	
1	Top cover	WL016900AV	WL016900AV	1
2	Lower cover	WL008500AV	WL008500AV	1
3	Screw	ST058502AV	ST074420AV	2
4	Screw, 1/4" - 20 x 3/4"	ST074415AV	ST074415AV	4
5	Motor bracket	BA018300AV	BA018300AV	1
6	Pump/motor assembly	WL390002AJ	WL390002AJ	1
7	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Rubber sleeve	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Exhaust tube	WL011200AP	WL014000AP	1
10	Check valve	CV222200AJ	CV222200AJ	1
11 ▲	Motor pad	WL007800AV	WL007800AV	1
12 ▲	Isolator	WL008100AV	WL008100AV	1
13 ▲	Grommet	WL008000AV	WL008000AV	1
14	Tank	AR045000CG	AR051900CG	1
15	Wheel	WA003900AV	WA004000AV	2
16	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	2
17	Drain cock	D-1401	D-1401	1
18	Foot	ST162600AV	ST162600AV	2
19	Handle	HL004300AV	HL005100AV	1
20	Pipe nipple	ST070307AV	ST070362AV	1
21	Pressure switch	CW209400AV	CW209400AV	1
22	Safety valve	V-215100AV	V-215100AV	1
23	Gauge	GA016305AV	GA016305AV	2
24	Regulator	RE206205AJ	RE206205AJ	1
25	Nipple	HF007301AV	—	2
	Nipple	—	HF007301AV	1
26	Nut	ST033500AV	ST033500AV	2
27	Power cord with plug	EC012601AV	EC012601AV	1
28	Clip	WL012700AV	WL012700AV	1
29	Flexible tube	ST117803AV	ST117803AV	1
30	Inlet tube	WL011801AV	WL011801AV	1
31	Screw, 1/4" - 20 x 1-1/4"	ST073273AV	ST073273AV	2
32	Nut	ST146000AV	—	2
	Nut	—	ST146000AV	6
33	Coupler	MP288300AV	—	1
34	Washer	ST070933AV	ST070933AV	1
35	Screw, 1/4" - 20 x 7/8"	ST073236AV	ST073236AV	2
36	Screw, 1/4" - 20 x 3/4"	ST120200AV	ST120200AV	1
37	Washer	ST070910AV	ST070910AV	1
38	Handle grip	—	WL012101AV	1
39	Handle grip	—	WL012102AV	1
40	Vertical storage ground iron	—	WL019500AV	2
41	Foot	—	ST162601AV	2
42	Screw 5/16" - 18 x 1 1/2"	—	ST178303AV	2
43	1" Plug	—	ST073611AV	2

REPLACEMENT PARTS KITS

▲	Isolator kit (Includes #11, 12, 13)	WL211300AJ	WL211300AJ	1
---	--	------------	------------	---

Pour Pièces de Rechange, Composer le 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Correspondance:

Parts Department
 Attn: Parts Dept.
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 USA

N° Réf.	Description	Numéro de Pièce		Qté.
		WL651000	WL650700	
1	Couvercle supérieur	WL016900AV	WL016900AV	1
2	Couvercle inférieur	WL008500AV	WL008500AV	1
3	Vis	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Vis, 1/4 po - 20 x 3/4 po	ST074415AV	ST074415AV	4
5	Support de moteur	BA018300AV	BA018300AV	1
6	Montage de pompe/moteur	WL390002AJ	WL390002AJ	1
7	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manchon en caoutchouc	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Tuyau d'échappement	WL011200AP	WL014000AV	1
10	Clapet	CV222200AJ	CV222200AJ	1
11	▲ Tampon de moteur	WL007800AV	WL007800AV	1
12	▲ Isolateur	WL008100AV	WL008100AV	1
13	▲ Anneau	WL008000AV	WL008000AV	1
14	Réservoir	AR045000CG	AR051900CG	1
15	Roue	WA003900AV	WA004000AV	2
16	Boulon d'arbre de roue	ST033400AV	ST033400AV	2
17	Robinet de vidange	D-1401	D-1401	1
18	Pied	ST162600AV	ST162600AV	2
19	Manche	HL004300AV	HL005100AV	1
20	Mamelon de tuyau	ST070307AV	ST070362AV	1
21	Manostat	CW209400AV	CW209400AV	1
22	Soupape de sûreté	V-215100AV	V-215100AV	1
23	Manomètre	GA016305AV	GA016305AV	2
24	Régulateur	RE206205AJ	RE206205AJ	1
25	Raccord	HF007301AV	—	2
	Raccord	—	HF007301AV	1
26	Écrou	ST033500AV	ST033500AV	2
27	Cordon d'alimentation avec fiche	ECO12601AV	ECO12601AV	1
28	Attache	WL012700AV	WL012700AV	1
29	Tuyau flexible	ST117803AV	ST117803AV	1
30	Tuyau d'arrivée	WL011801AV	WL011801AV	1
31	Vis, 1/4 po - 20 x 1-1/4 po	ST073273AV	ST073273AV	2
32	Écrou	ST146000AV	—	2
	Écrou	—	ST146000AV	6
33	Raccord	MP288300AV	—	1
34	Rondelle	ST070933AV	ST070933AV	1
35	Vis, 1/4 po - 20 x 7/8 po	ST073236AV	ST073236AV	2
36	Vis, 1/4 po - 20 x 3/4 po	ST120200AV	ST120200AV	1
37	Rondelle	ST070910AV	ST070910AV	1
38	Poignée de manche	—	WL012101AV	1
39	Poignée de manche	—	WL012102AV	1
40	Mise à terre pour entreposage vertical	—	WL019500AV	2
41	Pied	—	ST162601AV	2
42	Vis 5/16 po - 18 x 1 1/2 po	—	ST178303AV	2
43	Bouchon 1po	—	ST073611AV	2
NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE				
▲	Nécessaire d'isolation (#11, 12, 13 compris)	WL211300AJ	WL211300AJ	1

Para Ordenar Repuestos, Sírvase Llamar al Distribuidor más Cercano a su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Parts Department
Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

No. de Ref.	Description	Número de Pieza		Ctd.
		WL651000	WL650700	
1	Cubierta superior	WL016900AV	WL016900AV	1
2	Cubierta inferior	WL008500AV	WL008500AV	1
3	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Tornillo, 6,4mm (1/4") - 20 x 19,1mm (3/4")	ST074415AV	ST074415AV	4
5	Soporte del motor	BA018300AV	BA018300AV	1
6	Ensamble bomba/motor	WL390002AJ	WL390002AJ	1
7	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manga de caucho	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Tubo de escape	WL011200AP	WL014000AP	1
10	Válvula de chequeo	CV222200AJ	CV222200AJ	1
11	▲ Almohadilla del motor	WL007800AV	WL007800AV	1
12	▲ Aislador	WL008100AV	WL008100AV	1
13	▲ Ojal	WL008000AV	WL008000AV	1
14	Tanque	AR045000CG	AR051900CG	1
15	Rueda	WA003900AV	WA004000AV	2
16	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	2
17	Llave de drenaje	D-1401	D-1401	1
18	Pata	ST162600AV	ST162600AV	2
19	Mango	HL004300AV	HL005100AV	1
20	Niple para tuberías	ST070307AV	ST070362AV	1
21	Presostato	CW209400AV	CW209400AV	1
22	Válvula de seguridad	V-215100AV	V-215100AV	1
23	Manómetro	GA016305AV	GA016305AV	2
24	Regulador	RE206205AJ	RE206205AJ	1
25	Niple	HF007301AV	—	2
	Niple	—	HF007301AV	1
26	Tuerca	ST033500AV	ST033500AV	2
27	Cordón eléctrico con enchufe	ECO12601AV	ECO12601AV	1
28	Sujetador	WL012700AV	WL012700AV	1
29	Tubo flexible	ST117803AV	ST117803AV	1
30	Tubo de entrada	WL011801AV	WL011801AV	1
31	Tornillo, 6,4mm (1/4") - 20 x 3,2mm (1-1/4")	ST073273AV	ST073273AV	2
32	Tuerca	ST146000AV	—	2
	Tuerca	—	ST146000AV	6
33	Acoplador	MP288300AV	—	1
34	Arandela	ST070933AV	ST070933AV	1
35	Tornillo, 6,4mm (1/4") - 20 x 22,2mm (7/8")	ST073236AV	ST073236AV	2
36	Tornillo, 6,4mm (1/4") - 20 x 19,1mm (3/4")	ST120200AV	ST120200AV	1
37	Arandela	ST070910AV	ST070910AV	1
38	Asa del mango	—	WL012101AV	1
39	Asa del mango	—	WL012102AV	1
40	Elem. de tierra para alm. vert.	—	WL019500AV	2
41	Pata	—	ST162601AV	2
42	Tornillo de 7,9 mm (5/16") - 18 x 3,8 cm (1 1/2")	—	ST178303AV	2
43	2,54 cm (1") Tapón	—	ST073611AV	2
LISTA DE REPUESTOS				
▲	Kit de aislador (Incluye #11, 12, 13)	WL211300AJ	WL211300AJ	1