




Oilless Air Compressor Compresseurs d'Air Sans Huile Compresores Sin Aceite

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

HU351000



**For Replacement Parts or Technical Assistance,
Call 1-800-543-6400**

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	20 gallon tank assembly	--	1
2	Tank handle	△	1
3	8 inch wheel	WA006100AV, ◆	2
4	Pump / motor assembly	HU100200AV	1
5	Air filter	HL018200AV	1
6 ‡	Air filter element	HL018300AV	1
7	Pressure switch	CW218500AV	1
8 ‡	Unloader valve	CW212400AV	1
9	Pressure switch knob	CW000900AV	1
10	Regulator knob assembly	HU007000AV, ▼	1
11	Check valve	HU004600AV	1
12	Outlet pressure gauge	GA032800AV	1
13	Drain valve	HU007100AV, ○	1
14	Drain knob	HU001500AV, ○	1
15	1/4 NPT Safety valve, ASME	V-215100AV	1
16	Tank pressure gauge	GA032900AV	1
17	Washer	▲	1
18	Power cord	EC014000AV	1
19	Rubber foot	▲	1
20	Foot bolt - M8 x 20	▲	1
21	Wheel bolt - M10	◆	2
22	Shroud tap screw	◇	3
23	Shroud tap screw	◇	7
24	Collar / weight	★	1
25	Bolt	□◇	15
26	Washer	□◇	15
27	Screw	▲◇	3
28	Washer	▲◇	3
29	Washer - M10	◆	2
30	Nut - M10	◆	2
31	Unloader tube with union nut	●	1
32	Nut (with Ferrule)	●	1
33	Fitting	●	1
34	Handle grip	△	1
35	Motor shroud	HU007200AV, □	1
36	Washer	▽	4
37	Nut	▽	4
38	Drain cup	WL045900AV	1
39	Back shroud panel	HU005300AV	1
40	Side shroud panel	HU005200AV	1
41 ‡	Strain relief	☆	1
42	Front shroud panel	HU005100AV	1
43	Spacer	--	4
44	Lock washer	▽	4
45	Bolt	▽	4

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
46	1/4 inch nylon tube	HM003600AV, ★	1
47	Hose barb	HF115700AV, ★	2
48 ‡	Strain relief screw	☆	1
49	Ferrule	●	1
50	Nut (to pump)	■	1
51	Handle knob bolt - M6 x 25	HU003400AV, △	2
52	Hose insert	●	2
53	Compression nut	■	1
54	Ferrule	■	2
55	Regulator manifold assembly	HU001000AV, ▼	1
56	I/M coupler	MP323400AV	1
57	Alignment bar	--	1
58	Motor fan shroud	HU005400AV	1
59	Exhaust tube	■	1
60	Lock washer	◆	2
61	Drain valve	D-1403	1
62	1/4 inch hose assembly	HM003100AV	1
63	Tap screw	▼	4
64	3/8 inch hose assembly	HU002500AV	1
65	Cold start valve w/ tee	HU006600AV	1
66	Pipe nipple	HL019100AV	1

REPLACEMENT PARTS KITS

▲	Rubber foot kit	HU004700AV
■	Exhaust tube kit	HU005000AV
●	Unloader tube assembly	HU004900AV
◆	Wheel kit	HU001100AV
▼	Regulator / knob kit	RE300700AV
★	Drain tube kit	HM003600AV
△	Handle kit	HU004500AV
□	Motor shroud kit	HM001800AV
○	Drain valve kit	HU003000AV
◇	Shroud screw kit	HU004800AV
▽	Motor mount kit	HU002900AV
☆	Strain relief kit	HU009900AV
*	Standard hardware item - available at your local hardware store	
‡	Not Shown	
--	Not Available	

Pour Pièces de Rechange ou Assistance Technique, Appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à :

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Liste de Pièces de Rechange

N° de Réf.	Description	N° de Pièce	Qté.
1	Assemblage du réservoir, 75,7 L	--	1
2	Poignée de réservoir	△	1
3	Roue, 8 po	WA006100AV, ◆	2
4	Montage de pompe / moteur	HU100200AV	1
5	Filtre à air	HL018200AV	1
6 ‡	Élément du filtre	HL018300AV	1
7	Manostat	CW218500AV	1
8 ‡	Soupape de déchargement	CW212400AV	1
9	Bouton de pressostat	CW000900AV	1
10	Assemblage de bouton de régulateur	HU007000AV, ▼	1
11	Clapet	HU004600AV	1
12	Manomètre de refoulement	GA032800AV	1
13	Robinet de purge	HU007100AV, ○	1
14	Bouton de vidange	HU001500AV, ○	1
15	Soupape de sécurité 1/4 po NPT, ASME	V-215100AV	1
16	Manomètre de réservoir	GA032900AV	1
17	Rondelle	▲	1
18	Cordon d'alimentation	EC014000AV	1
19	Pied en caoutchouc	▲	1
20	Boulon de pied - M8 x 20	▲	1
21	Boulon de roue - M10	◆	2
22	Vis d'épaulement de taraudage	◇	3
23	Vis d'épaulement de taraudage	◇	7
24	Collier / Poids	★	1
25	Boulon	□◇	15
26	Rondelle	□◇	15
27	Vis	▲◇	3
28	Rondelle	▲◇	3
29	Rondelle - M10	◆	2
30	Écrou - M10	◆	2
31	Unloader tube with union nut	●	1
32	Écrou (avec virole)	●	1
33	Raccord	●	1
34	Poignée de manche	△	1
35	Épaulement de moteur	HU007200AV, □	1
36	Rondelle	▽	4
37	Écrou	▽	4
38	Godet d'écoulement	WL045900AV	1
39	Panneau d'épaulement arrière	HU005300AV	1
40	Panneau d'épaulement latéral	HU005200AV	1
41 ‡	Soulagement de tension	☆	1
42	Panneau d'épaulement avant	HU005100AV	1
43	Entretoise	--	4
44	Rondelle de blocage	▽	4
45	Boulon	▽	4

N° de Réf.	Description	N° de Pièce	Qté.
46	Tuyau de nylon de 1/4 po	HM003600AV, ★	1
47	Barbelure de boyau	HF115700AV, ★	2
48 ‡	Vis de soulagement de tension	☆	1
49	Virole	●	1
50	Écrou (à la pompe)	■	1
51	Boulon de bouton de poignée - M6 x 25	HU003400AV, △	2
52	Carniture de tuyau	●	2
53	Écrou de compression	■	1
54	Virole	■	2
55	Assemblage de collecteur régulateur	HU001000AV, ▼	1
56	Coupleur I/M	MP323400AV	1
57	Barre d'alignement	--	1
58	Carénage du ventilateur de moteur	HU005400AV	1
59	Tuyau d'échappement	■	1
60	Rondelle de blocage	◆	2
61	Tuyau de vidange	D-1403	1
62	Assemblage de tuyau de 1/4 po	HM003100AV	1
63	Vis d'assemblage	▼	4
64	Assemblage du tuyau de 3/8 po	HU002500AV	1
65	Connexion té avec soupape de départ à froid	HU006600AV	1
66	Mamelon de tuyau	HL019100AV	1

NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE

▲	Trousse de pieds de caoutchouc	HU004700AV
■	Kit de tuyau de ventilation	HU005000AV
●	Assemblage du tube de décharge	HU004900AV
◆	Trousse de roue	HU001100AV
▼	Trousse de bouton / régulateur	RE300700AV
★	Trousse de tube de vidange	HM003600AV
△	Trousse de poignée	HU004500AV
□	Trousse d'écran de moteur	HM001800AV
○	Trousse de robinet de vidange	HU003000AV
◇	Nécessaire de vis d'épaulement	HU004800AV
▽	Trousse de bâti du moteur	HU002900AV
☆	Trousse de collier de serrage	HU009900AV
*	Article normal de quincaillerie - disponible à votre quincaillerie locale	
‡	Pas indiqué	
--	Pas disponible	

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Partes de Reparación

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
1	Ensamble del tanque, 75,7 L	--	1
2	Mango del tanque	△	1
3	Rueda, 20,32 cm	WA006100AV, ◆	2
4	Ensamblaje de bomba / motor	HU100200AV	1
5	Filtro de aire	HL018200AV	1
6 ‡	Elemento del filtro	HL018300AV	1
7	Presostato	CW218500AV	1
8 ‡	Válvula de descarga	CW212400AV	1
9	Perilla del interruptor de presión	CW000900AV	1
10	Ensamble de la perilla del regulador	HU007000AV, ▼	1
11	Válvula de chequeo	HU004600AV	1
12	Manómetro de salida	GA032800AV	1
13	Válvula de drenaje	HU007100AV, ○	1
14	Perilla de drenaje	HU001500AV, ○	1
15	Válvula de seguridad de 1/4 NPT, ASME	V-215100AV	1
16	Medidor de presión del tanque	GA032900AV	1
17	Arandela	▲	1
18	Cordón eléctrico	EC014000AV	1
19	Pata de caucho	▲	1
20	Perno de la pata - M8 x 20	▲	1
21	Perno de la rueda - M10	◆	2
22	Tornillo roscado de la cubierta	◇	3
23	Tornillo roscado de la cubierta	◇	7
24	Collar / peso	★	1
25	Perno	□◇	15
26	Arandela	□◇	15
27	Tornillo	▲◇	3
28	Arandela	▲◇	3
29	Arandela - M10	◆	2
30	Tuerca - M10	◆	2
31	Unloader tube with union nut	●	1
32	Tuerca (con casquilho)	●	1
33	Conexión	●	1
34	Asa del mango	△	1
35	Cubierta del motor	HU007200AV, □	1
36	Arandela	▽	4
37	Tuerca	▽	4
38	Recipiente de drenaje	WL045900AV	1
39	Panel posterior de la cubierta	HU005300AV	1
40	Panel lateral de la cubierta	HU005200AV	1
41 ‡	Relevo de tensión	☆	1
42	Panel frontal de la cubierta	HU005100AV	1
43	Separador	--	4
44	Arandela de seguridad	▽	4
45	Perno	▽	4

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
46	Tubo de nilón de 6,4 mm (1/4 inch)	HM003600AV, ★	1
47	Conector de mangueras	HF115700AV, ★	2
48 ‡	Tornillo de alivio de tensión	☆	1
49	Casquilho	●	1
50	Tuerca (para la bomba)	■	1
51	Perno de la perilla del mango - M6 x 25	HU003400AV, △	2
52	Inserción del manguera	●	2
53	Tuerca de compresión	■	1
54	Casquilho	■	2
55	Ensamble distribuidor regulador	HU001000AV, ▼	1
56	Acople I/M	MP323400AV	1
57	Barra de alineación	--	1
58	Cárter de ventilador de motor	HU005400AV	1
59	Tubo de escape	■	1
60	Arandela de seguridad	◆	2
61	Válvula de drenaje	D-1403	1
62	Ensamble de la manguera de 6,4 mm (1/4 inch)	HM003100AV	1
63	Tornillo roscado	▼	4
64	Ensamble de la manguera de 9,5 mm (3/8 inch)	HU002500AV	1
65	Conexión en T de la válvula de arranque en frío	HU006600AV	1
66	Niple para tuberías	HL019100AV	1


JUEGOS DE REPUESTOS

▲	Juego de patas de caucho	HU004700AV
■	Kit de tubo de escape	HU005000AV
●	Ensamblaje del tubo de descarga	HU004900AV
◆	Juego de la rueda	HU001100AV
▼	Juego de regulador / perilla	RE300700AV
★	Juego de tubo de drenaje	HM003600AV
△	Juego del mango	HU004500AV
□	Juego de la cubierta del motor	HM001800AV
○	Juego de válvula de drenaje	HU003000AV
◇	Juego de tornillos de la cubierta	HU004800AV
▽	Juego de montaje del motor	HU002900AV
☆	Juego de liberación de tensión	HU009900AV
*	Artículo estándar de ferretería - disponible en su ferretería local	
‡	No se muestra	
--	No disponible	

Pump / Motor Assembly

Montage de pompe / moteur

Conjunto bomba / motor



For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Bolt - M6 x 70	▲	4
2	Lock washer - M6	▲	4
3	Cylinder head	HU006900AV	1
4	Head gasket	△	1
5	Valve plate	◆	1
6	Exhaust valve restrictor	◆	1
7	Screw	◆	2
8	Lock washer	◆	2
9	Exhaust valve	◆	1
10	Intake valve	◆	1
11	Thermal overload protector (not shown)	—	1
12	Screw	◆	2
13	Cylinder gasket	△	1
14	Cylinder	●	1
15	Screw - M6 x 20	●	1
16	Piston cap	●	1
17	Piston ring	●	1
18	Piston	●	1
19	Bearing	●	1
20	Eccentric	●	1
21	Bolt - M6 x 45	●	1
22	Bolt - M6 x 20	■	1
23	Washer - M6	■	1
24	Fan	■	1
25	Crankcase cover	—	1

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
26	Capacitor	HU005500AV	1
27	Bolt	●	1
28	Nut - M8	*	1
29	Bearing	—	1
30	Rotor	—	1
31	Stator	—	1
32	Washer	—	1
33	Rear end bell	—	1
34	Bolt - M5 x 110	*	4
35	Lock washer	—	4
36	Motor fan	▼	1
37	Snap ring	▼	1
38	Washer	—	4
39	Bearing	—	1

REPLACEMENT PARTS KITS

▲	Head bolt kit	HU006000AV
■	Fan kit	HU005600AV
●	Piston / Cylinder / Eccentric Kit	HU005800AV
◆	Valve plate kit	HU005900AV
▼	Motor fan kit	HU005700AV
△	Gasket kit	HU007300AV
*	Standard Hardware Item	
—	Not Available	

Pour Pièces de Rechange ou Assistance Technique, Appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à :

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Liste de Pièces de Rechange

N° de Réf.	Description	N° de Pièce	Qté.
1	Boulon - M6 x 70	▲	4
2	Rondelle de blocage - M6	▲	4
3	Tête du cylindre	HU006900AV	1
4	Joint d'étanchéité de tête	△	1
5	Plaque porte-soupape	◆	1
6	Arrêt de soupape d'échappement	◆	1
7	Vis	◆	2
8	Rondelle de blocage	◆	2
9	Soupape d'échappement	◆	1
10	Soupape d'aspiration	◆	1
11	Protecteur de surcharge thermique (pas indiqué)	—	1
12	Vis	◆	2
13	Joint d'étanchéité de cylindre	△	1
14	Cylindre	●	1
15	Vis - M6 x 20	●	1
16	Chapeau de piston	●	1
17	Anneau de piston	●	1
18	Piston	●	1
19	Palier	●	1
20	Excentrique	●	1
21	Boulon - M6 x 45	●	1
22	Boulon - M6 x 20	■	1
23	Rondelle - M6	■	1
24	Ventilateur	■	1
25	Couvercle de carter	—	1

N° de Réf.	Description	N° de Pièce	Qté.
26	Condensateur	HU005500AV	1
27	Boulon	●	1
28	Écrou - M8	*	1
29	Palier	—	1
30	Rotor	—	1
31	Stator	—	1
32	Rondelle	—	1
33	Châssis arrière du moteur	—	1
34	Boulon - M5 x 110	*	4
35	Rondelle de blocage	—	4
36	Ventilateur du moteur	▼	1
37	Bague d'arrêt	▼	1
38	Rondelle	—	4
39	Palier	—	1

NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE

▲	Nécessaire de boulon à tête	HU006000AV
■	Trousse de ventilateur	HU005600AV
●	Trousse piston / cylindre / excentrique	HU005800AV
◆	Trousse de plaque porte-soupape	HU005900AV
▼	Trousse du ventilateur du moteur	HU005700AV
△	Nécessaire de joint d'étanchéité	HU007300AV
*	Article normal de quincaillerie	
—	Pas disponible	

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Partes de Reparación

Node Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
1	Perno - M6 x 70	▲	4
2	Arandela de seguridad - M6	▲	4
3	Cabeça do cilindro	HU006900AV	1
4	Junta del cabezal	△	1
5	Placa de la válvula	◆	1
6	Limitador de válvula de escape	◆	1
7	Tornillo	◆	2
8	Arandela de seguridad	◆	2
9	Válvula de escape	◆	1
10	Válvula de entrada	◆	1
11	Protector contra sobrecarga térmica (no se muestra)	—	1
12	Tornillo	◆	2
13	Empaque del cilindro	△	1
14	Cilindro	●	1
15	Tornillo - M6 x 20	●	1
16	Tapa del pistón	●	1
17	Aro del pistón	●	1
18	Pistón	●	1
19	Cojinete	●	1
20	Excéntrica	●	1
21	Perno - M6 x 45	●	1
22	Perno - M6 x 20	■	1
23	Arandela - M6	■	1
24	Ventilador	■	1
25	Cubierta de la caja del cigüeñal	—	1

Node Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
26	Condensador	HU005500AV	1
27	Perno	●	1
28	Tuerca - M8	*	1
29	Cojinete	—	1
30	Rotor	—	1
31	Estator	—	1
32	Arandela	—	1
33	Marco en campana del extremo posterior del motor	—	1
34	Perno - M5 x 110	*	4
35	Arandela de seguridad	—	4
36	Ventilador del motor	▼	1
37	Anillo a presión	▼	1
38	Arandela	—	4
39	Cojinete	—	1

JUEGOS DE REPUESTOS

▲	Juego de pernos de la culata	HU006000AV
■	Juego de ventilador	HU005600AV
●	Juego de pistón / cilindro / excéntrica	HU005800AV
◆	Juego del plato de la válvula	HU005900AV
▼	Juego del ventilador del motor	HU005700AV
△	Juego de empaques	HU007300AV
*	Artículo estándar de ferretería	
—	No disponible	