




Portable Air Compressors  
 Compresseurs D'Air Portatifs  
 Compresores de Aire Portátiles

Replacement Parts List  
 Liste De Pièces De Rechange  
 Lista de Repuestos

VT618304, VT618904, VT619604, VT623103, VT623304,  
 VT626903, VT629002, VT629801, VT630000

For parts, products & service information visit



**VT618304, VT618904, VT619604**

**For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400**

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

The Campbell Group / Attn: Parts Department  
 100 Production Drive  
 Harrison, OH 45030

Ref. No.	Description	Part Numbers for Models:			Qty
		VT618304	VT618904	VT619604	
1	Tank	AR040700BR	AR040700BR	AR040700BR	1
2	Drain cock	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Locknut	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8
5	Wheel	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Handle	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Pressure switch	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Strain relief screw	ST029800AV	ST029800AV	ST029800AV	1
14	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Outlet pressure gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Unloader valve	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Ferrule	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
21	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Discharge tube	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	1
23	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Oil drain cap	--	--	--	1
26	Oil drain extension	--	--	--	1
27	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pump	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Hex head bolt	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
30	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Self-tapping screw	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
33	Self-tapping screw	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	1
34	Flywheel	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
35	Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Pulley	PU015200AG	PU015300AG	PU015200AG	1
38	Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Belt	BT020400AV	BT023200AV	BT020400AV	1
40	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Electric motor	MC013201AJ	MC035601AJ	MC015501AJ	1
43	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Hex head bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
45	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulator	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
47	Reducer	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	Warning Decal, 3 pieces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Filter assembly	--	--	--	--
50	Filter element	--	--	--	--
51	Δ Inspection port reducer 11/2" x 4"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	Δ Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
(Δ)	Not shown				

**VT623103, VT626903, VT623304, VT629002, VT629801, VT630000**

**For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400**

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

The Campbell Group / Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030

Ref. No.	Description	Part Numbers For Models:					Qty
		VT623103 VT626903	VT623304	VT629002	VT629801	VT630000	
1	Tank	AR040700BR	AR040500BR	AR040700BR	AR040700BR	AR040500BR	1
2	Drain cock	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Locknut	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8
5	Wheel	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Hex nuts nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Handle	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Pressure switch	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Outlet pressure gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Unloader valve	CW210000AJ	CW210000AJ	CW210000AJ	CW210000AJ	CW210000AJ	1
19	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Ferrule	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
21	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Discharge tube	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	1
23	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Oil drain cap	--	--	--	ST150100AV	--	1
26	Oil drain extension	--	--	--	ST083800AV	--	1
27	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pump	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Hex head bolt	ST070692AV	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
30	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Self-tapping screw	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
33	Self-tapping screw	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	1
34	Flywheel	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
35	Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Pulley	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	1
38	Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Electric Motor	MC017200AJ	MC017200AJ	MC018000AJ	MC018000AJ	MC018000AJ	1
43	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Hex head bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
45	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulator	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
47	Reducer	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	Warning Decal, 3 pc.	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Filter assembly	--	--	ST073915AV	ST073915AV	--	1
50	Filter element	--	--	ST073916AV	ST073916AV	--	1
51	Inspection port reducer 1/2" x 1/4"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
(A)	Not shown						

**VT618304, VT618904, VT619604**

**Pour Pièces De Rechange, appeler 1-800-543-6400**

S'il vous plait fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

The Campbell Group / Attn: Parts Department  
 100 Production Drive  
 Harrison, OH 45030

N° Réf.	Description	Numéro De Pièce Pour Modeles:			Qté
		VT618304	VT618904	VT619604	
1	Réservoir	AR040700BR	AR040700BR	AR040700BR	1
2	Robinet de vidange	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Ecrou de serrage	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8
5	Roue	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Boulon d'essieu	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Écrou hexagonal keps	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Poignée	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Vis de poignée	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Manostat	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manomètre de sortie	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Soupape de déchargement	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Virole	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
21	Écrou de de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tube de refoulement	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	1
23	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tuyau de déchargement	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Capuchon de vidange d'huile	--	--	--	1
26	Prolongement de vidange d'huile	--	--	--	1
27	Bouchon de vidange d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pompe	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Boulon à tête hexagonale	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
30	Montage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Carter de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Vis autoforeuse	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
33	Vis autoforeuse	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	1
34	Volant	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
35	Clavette	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Poulie	PU015200AG	PU015300AG	PU015200AG	1
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Courroie	BT020400AV	BT023200AV	BT020400AV	1
40	Carter de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Moteur électrique	MC013201AJ	MC035601AJ	MC015501AJ	1
43	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Boulon à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
45	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Régulateur	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
47	Raccord de réduction	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	Décalcomanie d'avertissement, 3 pièces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Montage de filtre	--	--	--	--
50	Cartouche filtrante	--	--	--	--
51	Δ Raccord de reduction de porte de inspection 1 1/2 po x 1/4 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	Δ Joint torique de porte de inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
(A)	Pas indiquée				

**VT623103, VT626903, VT623304, VT629002, VT629801, VT630000**

**Pour Pièces De Rechange, appeler 1-800-543-6400**

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

The Campbell Group / Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030

N° Réf.	Description	Numéro De Pièce Pour Modèles:					Qté
		VT623102 VT626902	VT623303	VT629001	VT629800	VTQ630000	
1	Réservoir	AR040700BR	AR040500BR	AR040700BR	AR040700BR	AR040500BR	1
2	Robinet de vidange	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Ecrou de serrage	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8
5	Roue	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Boulon d'essieu	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Ecrou hexagonal keps	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Poignée	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Vis de poignée	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Manostat	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Souape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	2
16	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	1
17	Manomètre de sortie	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Souape de déchargement	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Virole	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
21	Ecrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tube de refoulement	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	1
23	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tuyau de déchargement	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Capuchon de vidange d'huile	--	--	--	ST150100AV	--	1
26	Prolongement de vidange d'huile	--	--	--	ST083800AV	--	1
27	Bouchon de vidange d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pompe	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Boulon à tête hexagonale	ST070692AV	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
30	Montage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Carter de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Vis autoforeuse	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
33	Vis autoforeuse	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	1
34	Volant	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
35	Clavette	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Poulie	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	1
38	Tornillo oprosor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Carter de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Moteur électrique	MC017200AJ	MC017200AJ	MC018000AJ	MC018000AJ	MC018000AJ	1
43	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Boulon à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
45	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	1
46	Régulateur	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
47	Raccord de réduction	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	Δ Décalcomanie d'avertissement, 3 pièces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Montage de filtre	--	--	ST073915AV	ST073915AV	--	1
50	Cartouche filtrante	--	--	ST073916AV	ST073916AV	--	1
51	Δ Raccord de reduction de porte de inspection 1/2 po x 1/4 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	Δ Joint torique de porte de inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2

(Δ) Pas indiquée

**VT618304, VT618904, VT619604**

**Para Ordenar Repuestos, Sirvase llamer al Concesionario más Cercano a su Domicilio**

Sirvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

The Campbell Group / Attn: Parts Department  
 100 Production Drive  
 Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Descripción	Repuestos Para Modelos:			Ctd.
		VT618304	VT618904	VT619604	
1	Tanque	AR040700BR	AR040700BR	AR040700BR	1
2	Llave de salida	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Pata	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Tuerca de seguridad	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8
5	Rueda	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Tuerca hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Mango	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Presostato	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Relieve de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Niple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manómetro de salida	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Válvula de desfogue	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Manga	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
21	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tubo de descarga	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	1
23	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tubo de desfogue	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Tapa del drenaje de aceite	--	--	--	1
26	Extensión del drenaje de aceite	--	--	--	1
27	Tapón para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Bomba	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Perno hex	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
30	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Tornillo autorrosante	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
33	Tornillo autorrosante	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	1
34	Volante	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
35	Chaveta	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Tornillo opresor	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Polea	PU015200AG	PU015300AG	PU015200AG	1
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Banda	BT020400AV	BT023200AV	BT020400AV	1
40	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Motor eléctrico	MC013201AJ	MC035601AJ	MC015501AJ	1
43	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Perno hex	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
45	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulador	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
47	Reductor	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	Etiquetas de advertencia (3)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Ensamblaje del filtro	--	--	--	--
50	Elemento del filtro	--	--	--	--
51	Δ Reductor de orificio de inspección 3,81 cm x 6,4 mm (1/2" x 1/4")	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	Δ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
(Δ)	No se muestra				

**VT623103, VT626903, VT623304, VT629002, VT629801, VT630000**

**Para Ordenar Repuestos, Sirvase Ilamer al Concesionario más Cercano a su Domicilio**

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

The Campbell Group / Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45303 U.S.A.

Ref. No.	Descripción	Repuestos Para Models:					Ctd.
		VT623103 VT626903	VT623304	VT629002	VT629801	VT630000	
1	Tanque	AR040700BR	AR040500BR	AR040700BR	AR040700BR	AR040500BR	1
2	Llave de salida	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Plata	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Tuerca de seguridad	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8
5	Rueda	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Tuerca hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Mango	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Presostato	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Relievo de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Niple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manómetro de salida	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Válvula de desfouge	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Manga	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
21	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tubo de desfouge	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	1
23	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tabo de desfouge	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Tapa del drenaje de aceite	--	--	--	ST150100AV	--	1
26	Extensión del drenaje de aceite	--	--	--	ST083800AV	--	1
27	Tapón para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Bomba	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Perno hex	ST070692AV	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
30	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Tornillo autorrosante	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
33	Tornillo autorrosante	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	1
34	Volante	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
35	Chaveta	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Tornillo opresor	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Polea	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	1
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Motor eléctrico	MC017200AJ	MC017200AJ	MC018000AJ	MC018000AJ	MC018000AJ	1
43	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Perno hex	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
45	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulador	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
47	Reductor	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	Etiquetas de advertencia (3)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Ensamblaje de filtro	--	--	ST073915AV	ST073915AV	--	1
50	Elemento del filtro	--	--	ST073916AV	ST073916AV	--	1
51	Δ Reductor de orificio de inspección 3,81 cm x 6,4 mm (1/2" x 1/4")	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	Δ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	3
(A)	No se muestra						