



## For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

### Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.	Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Exhaust deflector	—	1	41	Trigger valve stem	—	1
2	Socket head cap screw - M5 x 20	—	4	42	Spring	▲	1
3	Washer	—	4	43	Retaining o-ring	—	1
4	Cylinder head cap	—	1	44	Trigger assembly	—	1
5	Gasket	▲	1	45	Pin	—	1
6	Seal	▲	1	46	Quick clear nose door	—	1
7	Compression spring	▲	1	47	Pin	—	1
8	O-ring	▲	1	48	Rail	—	1
9	O-ring	▲	1	49	Plate	—	1
10	Valve	—	1	50	Socket head cap screw - M4 x 16	*	2
11	O-ring	▲	1	51	Drive guide	—	1
12	Stop piece	▲	1	52	Pin	—	1
13	Collar	—	1	53	Magazine door	—	1
14	O-ring	▲	1	54	Feeder shoe	—	1
15	O-ring	■	1	55	Spring	▲	2
16	Piston	■	1	56	Magazine	—	1
17	Driver blade	■	1	57	Socket head cap screw - M4 x 8	*	1
18	Cylinder	—	1	58	Stop plate	—	1
19	O-ring	▲	1	59	Thumb latch	—	1
20	O-ring	▲	1	60	Spring	▲	1
21	Bumper	▲	1	61	Socket head cap screw - M4 x 14	*	1
22	Body	—	1	62	Washer	—	1
23	Nozzle	▲	1	63	Magazine end cap	—	1
24	Guide	—	1	64	Screw	—	1
25	Spring	▲	1	65	Washer	—	1
26	Bracket	—	1	66	Nut - M4	*	1
27	Thumbwheel	—	1	67	Socket head cap screw - M4 x 12	*	1
28	Upper work contact element	—	1	68	Grip	—	1
29	Lower work contact element	—	1	69	O-ring	▲	1
30	No-mar tip	▲	1	70	Inlet end cap	—	1
31	Rubber sleeve	—	1	71	1/4-18 NPT I/M (M) plug	HF001300AV	1
32	Latch assembly	—	1	<b>REPLACEMENT PARTS KITS</b>			
33	Pin	—	1	▲	Rebuild kit	SKN23600AV	
34	Pin	—	1	■	Driver assembly kit	SKN23700AV	
35	Seal	▲	1	—	Not Available		
36	Trigger valve head	—	1	*	Standard hardware item - available at your local hardware store		
37	O-ring	▲	1				
38	Trigger valve guide	—	1				
39	O-ring	▲	2				
40	Spring	▲	2				

## Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à:

Campbell Hausfeld  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

### Liste de pièces de rechange

N° de réf.	Description	Numéro de pièce	Qté.
1	Déflexeur d'échappement	—	1
2	Vis d'assemblage à tête creuse - M5 x 20	—	4
3	Rondelle	—	4
4	Chapeau de culasse	—	1
5	Joint d'étanchéité	▲	1
6	Joint	▲	1
7	Ressort de compression	▲	1
8	Joint torique	▲	1
9	Joint torique	▲	1
10	Soupape	—	1
11	Joint torique	▲	1
12	Pièce d'arrêt	▲	1
13	Collier	—	1
14	Joint torique	▲	1
15	Joint torique	■	1
16	Piston	■	1
17	Lame d'entraînement	■	1
18	Cylindre	—	1
19	Joint torique	▲	1
20	Joint torique	▲	1
21	Pare-chocs	▲	1
22	Corps	—	1
23	Buse	▲	1
24	Guide	—	1
25	Ressort	▲	1
26	Support	—	1
27	Molette	—	1
28	Pointe de contact supérieur	—	1
29	Pointe de contact inférieur	—	1
30	Tête non-marquante	▲	1
31	Manchon en caoutchouc	—	1
32	Assemblage de verrou	—	1
33	Goupille	—	1
34	Goupille	—	1
35	Joint	▲	1
36	Tête de soupape de gâchette	—	1
37	Joint torique	▲	1
38	Guide de soupape de gâchette	—	1
39	Joint torique	▲	2
40	Ressort	▲	2

N° de réf.	Description	Numéro de pièce	Qté.
41	Tige de soupape de gâchette	—	1
42	Ressort	▲	1
43	Joint torique de retenue	—	1
44	Gâchette équipée	—	1
45	Goupille	—	1
46	Porte de buse à dégagement rapide	—	1
47	Goupille	—	1
48	Rail	—	1
49	Plaque	—	1
50	Vis d'assemblage à tête creuse - M4 x 16	*	2
51	Guide d'entraînement	—	1
52	Goupille	—	1
53	Porte de chargeur	—	1
54	Patin d'alimentation	—	1
55	Ressort	▲	2
56	Chargeur	—	1
57	Vis d'assemblage à tête creuse - M4 x 8	*	1
58	Plaque de butée	—	1
59	Verrou de sécurité	—	1
60	Ressort	▲	1
61	Vis d'assemblage à tête creuse - M4 x 14	*	1
62	Rondelle	—	1
63	Chapeau d'extrémité du chargeur	—	1
64	Vis	—	1
65	Rondelle	—	1
66	Écrou - M4	*	1
67	Vis d'assemblage à tête creuse - M4 x 12	*	1
68	Manche	—	1
69	Joint torique	▲	1
70	Chapeau d'extrémité d'entrée	—	1
71	Fiche de 1/4 po (6,4 mm) - 18 I/M (M) NPT	HF001300AV	1

#### NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE

- ▲ Trousse de reconstruction SKN23600AV
- Trousse de montage d'entraînement SKN23700AV
- Pas disponible
- \* Article normal de quincaillerie - disponible à votre quincaillerie locale

## Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

### Lista de Partes de Reparación

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.	No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
1	Desviador de la salida	—	1	41	Vástago de la válvula del gatillo	—	1
2	Tornillo de cabeza tubular - M5 x 20	—	4	42	Resorte	▲	1
3	Arandela	—	4	43	Anillo en O de retención	—	1
4	Tapa del cilindro	—	1	44	Ensamblaje del gatillo	—	1
5	Empaque	▲	1	45	Pasador	—	1
6	Sello	▲	1	46	Boquilla de despeje rápido	—	1
7	Resorte de compresión	▲	1	47	Pasador	—	1
8	Anillo en O	▲	1	48	Riel	—	1
9	Anillo en O	▲	1	49	Plato	—	1
10	Válvula	—	1	50	Tornillo de cabeza tubular - M4 x 16	*	2
11	Anillo en O	▲	1	51	Guía del impulsor	—	1
12	Tope	▲	1	52	Pasador	—	1
13	Collar	—	1	53	Puerta del cargador	—	1
14	Anillo en O	▲	1	54	Zapata de alimentación	—	1
15	Anillo en O	■	1	55	Resorte	▲	2
16	Pistón	■	1	56	Cargador	—	1
17	Álabe del impulsor	■	1	57	Tornillo de cabeza tubular - M4 x 8	*	1
18	Cilindro	—	1	58	Placa de tope	—	1
19	Anillo en O	▲	1	59	Seguro de pulgar	—	1
20	Anillo en O	▲	1	60	Resorte	▲	1
21	Defensa	▲	1	61	Tornillo de cabeza tubular - M4 x 14	*	1
22	Cuerpo	—	1	62	Arandela	—	1
23	Boquilla	▲	1	63	Tapa del extremo del cargador	—	1
24	Guía	—	1	64	Tornillo	—	1
25	Resorte	▲	1	65	Arandela	—	1
26	Soporte	—	1	66	Tuerca - M4	*	1
27	Ruedecilla	—	1	67	Tornillo de cabeza tubular - M4 x 12	*	1
28	Elemento de contacto superior	—	1	68	Mango	—	1
29	Elemento de contacto inferior	—	1	69	Anillo en O	▲	1
30	Boquilla que no deja marcas	▲	1	70	Tapa del extremo de la entrada	—	1
31	Manga de caucho	—	1	71	Tapón I/M (macho) de 1/4 - 18 (6,4 mm) NPT	HF001300AV	1
32	Ensamble del seguro	—	1	<b>JUEGOS DE REPUESTOS</b>			
33	Pasador	—	1	▲	Juego de reconstrucción	SKN23600AV	
34	Pasador	—	1	■	Juego de ensamble del impulsor	SKN23700AV	
35	Sello	▲	1	—	No disponible		
36	Culata de la válvula del gatillo	—	1	*	Artículo estándar de ferretería - disponible en su ferretería local		
37	Anillo en O	▲	1				
38	Guía de la válvula del gatillo	—	1				
39	Anillo en O	▲	2				
40	Resorte	▲	2				