



For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Campbell Hausfeld
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Tank	AR048200LM	1
2	Handle	HL003900AV	1
3	Drain cock	D-1401	1
4	Foot	ST162600AV	2
5	Locknut	ST146000AV	6
6	Handle screw	ST073236AV	2
7	Hex keeps nut	ST033500AV	2
8	Wheel	WA004500AV	2
9	Axle bolt	ST084700AV	2
10	Gauge	GA16300AV	1
11	Nipple	HF002401AV	2
12	Couplers	BC323400AV	2
13	Cross Connector	ST149300AV	1
14	Regulator	RE206203AV	1
15	"T" Fitting	PA104000AV	1
16	ASME Safety valve	V-215100AV	1
17	NPT Reducer	ST071407AV	1
18	Unloader	ST128406AV	1
19	Compression nut	ST033001AV	1
20	Discharge tube	VT045100AP	1
21	Ferrule	ST067300AV	1
22	Throttle control	CV006406AV	1
23	Compression assembly	ST018300AV	1
24	Pump	VT470000KB	1
25	Oil drain cap	ST150100AV	1
26	Screw	ST012800AV	4
27	Locknut	AL014000AV	4
28	Washer	ST140100AV	8
29	Hex head screw	ST070625AV	4
30	† Engine	NG004100AV	1
31	† Brace assembly	BG208800AJ	1
32	Beltguard (back)	BG217902AV	1
33	Self tapping screw	ST042400AV	4
34	Self tapping screw	ST073269AV	1
35	Key	KE000900AV	1
36	Flywheel	PU015900AG	1
37	Square head setscrew	ST012200AV	1
38	Belt	BT023100AV	1
39	Setscrew	ST026200AV	1
40	Pulley	PU015400AG	1
41	Plascrew	ST058502AV	1
42	Beltguard (front)	BG217800AV	1
43	Δ Warning Decal/ 3 Piece	DK630000AV	1
44	Δ Spark Arrestor Warning Decal	DK065101AJ	1
45	Δ Explosive Fuel Warning Decal	DK197101AV	1

(†) Replacement parts for engine available from engine manufacturer.

(Δ) Not shown.

Para ordenar repuestos, sírvase llamar al distribuidor de Campbell Hausfeld más cercano a su domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:
Campbell Hausfeld
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Ref.	Descripción	Repuesto	Ctd.
1	Tanque	AR048200LM	1
2	Mango	HL003900AV	1
3	Llave de drenaje	D-1401	1
4	Pata	ST162600AV	2
5	Tuerca de seguridad	ST146000AV	6
6	Tornillo para el mango	ST073236AV	2
7	Tuerca hex	ST033500AV	2
8	Reuda	WA004500AV	2
9	Perno para el eje	ST084700AV	2
10	Manómetro	GA16300AV	1
11	Niple	HF002401AV	2
12	Acopladores	BC323400AV	2
13	Conector en cruz	ST149300AV	1
14	Regulador	RE206203AV	1
15	Conector en T	PA104000AV	1
16	Válvula de seguridad ASME	V-215100AV	1
17	Reductor	ST071407AV	1
18	Descarregador	ST128406AV	1
19	Tuerca de compresión	ST033001AV	1
20	Tubo de descarga	VT045100AP	1
21	Manga	ST067300AV	1
22	Regulador	CV006406AV	1
23	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	1
24	Cabezal	VT470000KB	1
25	Tapa del drenaje de aceite	ST150100AV	1
26	Tornillo	ST012800AV	4
27	Tuerca de seguridad	AL014000AV	4
28	Arandela	ST140100AV	8
29	Tornillo hex	ST070625AV	4
30	† Motor	NG004100AV	1
31	† Abrazadera	BG208800AJ	1
32	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	1
33	Tornillo autorroscante	ST042400AV	4
34	Tornillo autorroscante	ST073269AV	1
35	Chaveta	KE000900AV	1
36	Volante	PU015900AG	1
37	Tornillo cuadrado	ST012200AV	1
38	Banda	BT023100AV	1
39	Tornillo	ST026200AV	1
40	Polea	PU015400AG	1
41	Tornillo	ST058502AV	1
42	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	1
43	Δ Etiquetas de advertencia (3)	DK630000AV	1
44	Δ Etiqueta de advertencia del parachispas	DK065101AJ	1
45	Δ Etiquetas de advertencia de combustible explosivo	DK197101AV	1

(†) Para ordenar las piezas del motor debe comunicarse con el fabricante del mismo.

(Δ) No se muestran.

Pour Pièces De Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

Campbell Hausfeld
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Ref.	Description	Numéro De Pièce	Qté.
1	Réservoir	AR048200LM	1
2	Poignée	HL003900AV	1
3	Robinet de purge	D-1401	1
4	Pied	ST162600AV	2
5	Contre-écrou	ST146000AV	6
6	Vis de poignée	ST073236AV	2
7	Écrou hexagonale	ST033500AV	2
8	Roue	WA004500AV	2
9	Boulon d'axe	ST084700AV	2
10	Manomètre	GA16300AV	1
11	Mamelon	HF002401AV	2
12	Raccords	BC323400AV	2
13	Raccord transversal	ST149300AV	1
14	Régulateur	RE206203AV	1
15	Raccord en T	PA104000AV	1
16	Soupape de sûreté ASME	V-215100AV	1
17	Raccord de réduction	ST071407AV	1
18	Décharger	ST128406AV	1
19	Écrou de compression	ST033001AV	1
20	Tuyau de d'echarge	VT045100AP	1
21	Virole	ST067300AV	1
22	Commande d'obturateur	CV006406AV	1
23	Assemblage de compression	ST018300AV	1
24	Pompe	VT470000KB	1
25	Capuchon de vidange d'huile	ST150100AV	1
26	Vis	ST012800AV	4
27	Contre-écrou	AL014000AV	4
28	Rondelle	ST140100AV	8
29	Vis à tête hexagonale	ST070625AV	4
30	† Moteur	NG004100AV	1
31	† Montage de support	BG208800AJ	1
32	Carter de courroie (arrière)	BG217902AV	1
33	Vis autoforeuse	ST042400AV	4
34	Vis autoforeuse	ST073269AV	1
35	Clavette	KE000900AV	1
36	Volant	PU015900AG	1
37	Vis de presion à tête carre	ST012200AV	1
38	Courroie	BT023100AV	1
39	Vis de pression	ST026200AV	1
40	Poulie	PU015400AG	1
41	Vis	ST058502AV	1
42	Carter de courroie (avant)	BG217800AV	1
43	Δ Décalcomanie d'avertissement, 3 pièces	DK630000AV	1
44	Δ Etiquette d'avertissement pour pare-étincelles	DK065101AJ	1
45	Δ Etiquette d'avertissement pour combustible	DK197101AV	1

(†) Pièces de rechange pour moteur à gaz disponible chez le fabriquant de moteur.

(Δ) Pas indiquée