



Replacement Parts List  
Liste de Pièces de Rechange  
Kit de Peças de Reposição  
Lista de Repuestos

**VS260000KB**



## For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400 Pour Pièces De Rechange, Appeler 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Address parts correspondence to:

Correspondance concernant les pièces:  
The Campbell Group  
Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45230 U.S.A.

Ref. No. N° de Réf.	Description	Description	Part No. N° de Pièce	Qty. Qté.
1	Crankcase	Carter	VS020000AG	1
2	Crankshaft assembly	Assemb. de vilebrequin	VS020200AJ	1
3	Bearing cap assembly	Assemb. de chapeau de palier	VT040200AJ	1
4	M6 x 1.0 x 10 HHCS	M6 x 1,0 x 10 HHCS	ST076840AV	4
5	Connecting Rod	Bielle	TQ010900AG	1
6	Wrist pin	Tourillon de la tête de piston	VS001400AV	1
7	Piston	Piston	VT005501AG	1
8	Dipstick breather	Reniflard du réglette-jauge	VT041701AJ	1
9	Crankcase gasket	Joint D'étanchéité du carter	■	1
10	Cylinder	Cylindre	VS020100AG	1
11	Cylinder gasket	Joint étanchéité du carter	■	1
12	Intake valve	Soupape d'admission	■	1
13	Intake valve gasket	Joint d'étanchéité de soupape d'admission	■	1
14	Valve plate	Plaque de soupape	■	1
15	Discharge valve gasket	Joint d'étanchéité de soupape de décharge	■	1
16	Discharge valve	Soupape de décharge	■	1
17	Head gasket	Joint d'étanchéité de culasse	■	1
18	Head	Culasse	VS020300AG	1
19	1/4"-20 x 6 1/2" HHCS	1/4 po -20 x 6 1/2 po HHCS	ST074316AV	4
20	Filter gasket	Joint de filtre	XA010600AV	1
21	Filter housing (back)	Carter du filtre (arrière)	WL208900AV	1
22	Filter element	Élément filtrant	VT042500AV	1
23	1/4" - 20 x 3/4" Self-tapping screw	Vis 1/4 po - 20 x 3/4 po	ST074415AV	2
24	Retaining ring	Bague de retenue	ST070236AV	2
25	Oil ring	Bague de graissage	▲	2
26	Expander	Bague de dilation	▲	1
27	Ring	Bague	▲	2
28	Oil drain plug	Bouchon de vid. d'huile	ST072915AV	1
29	O-ring	Joint torique	ST164403AV	1
30	Oil seal	Bague d'étanchéité	ST129700AV	1
31	Filter housing (front)	Carter du filtre (avant)	WL209000AV	1

### Repair and Maintenance Kits Available

### Nécessaires de Réparation det D'Entretien Disponibles

▲	Piston ring set	Assem. de segments de piston	VS205100AJ	1
■	Gasket / Valving kit	Néc. de joint d'étanchéité/réparation de soupapes	VS261000AJ	1

## Para Peças de Reposição, Consulte um Revendedor Autorizado Para Ordenar Repuestos, sírvase llamar al distribuidor más cercano a su domicilio

Favor, fornecer as seguintes:

- Número do modelo
- Número de série
- Descrição das peças e número como mostrado na lista de peças

Nosso endereço para contato:

Puede escribirnos a:  
The Campbell Group  
Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Ref. Num. # de Ref.	Descrição	Descripción	Código de Peças Número del Repuesto	Qta. Ctd.
1	Carcaça do virabequim	Caja del cigüeñal	VS020000AG	1
2	Montagem do eixo de manivela	Ensamblaje de la cigüeñal	VS020200AJ	1
3	Capa do rolamento	Ensamblaje de la tapa de cojinetes	VT040200AJ	1
4	M6 x 1,0 x 10 HHCS	M6 x 1,0 x 10 HHCS	ST076840AV	4
5	Haste de conexão	Biela	TQ010900AG	1
6	Oubi de êmbolo	Pasador	VS001400AV	1
7	Pistão	Pistón	VT005501AG	1
8	Vareta	Respirador para el medidor	VT041701AJ	1
9	Gaxeta da carcaça	Empaque de la caja del cigüeñal	■	1
10	Cilindro	Cilindro	VS020100AG	1
11	Gaxetar do cilindro	Empaque del cilindro	■	1
12	Válvula de entrada	Válvula de entrada	■	1
13	Gaxeta de entrada	Empaque de la válvula de entrada	■	1
14	Placa da válvula	Placa de la válvula	■	1
15	Gaxeta de descanga	Empaque de la válvula de descarga	■	1
16	Válvula de descanga	Válvula de descarga	■	1
17	Gaxeta de cabeçote	Empaque del cabezal	■	1
18	Cabeçote	Culata	VS020300AG	1
19	6,4 mm (1/4")-20 x 16,51 cm (6 1/2") HHCS	6,4 mm (1/4")-20 x 16,51 cm (6 1/2") HHCS	ST074316AV	4
20	Gaxeta do filtro	Empaque del filtro	XA010600AV	1
21	Alojamento do filtro (traseira)	Ensamblaje del filtro (posterior)	WL208900AV	1
22	Elemento do filtro	Elemento del filtro	VT042500AV	1
23	Tornillo 6,4 mm (1/4") - 20 x 19,1 mm (3/4")	Tornillo 6,4 mm (1/4") - 20 x 19,1 mm (3/4")	ST074415AV	2
24	Anel do retentor	Anillo de retención	ST070236AV	2
25	Anel de oleagem	Anillo del sistema de lubricación	▲	2
26	Expansor	Muelle	▲	1
27	Anel	Anillo	▲	2
28	Bujão de drenagem de óleo	Tapón del orificio de drenaje de aceite	ST072915AV	1
29	Anel o-ring	Anillo en O	ST164403AV	1
30	Retentor de óleo	Sello del sistema de lubricación	ST129700AV	1
31	Alojamento do filtro (frontal)	Ensamblaje del filtro (frontal)	WL209000AV	1

### Kit para Reparos e Manutenção Disponíveis

### Juegos de Piezas para Reparación y Mantenimiento disponibles

▲	Jogo de anel do pistão	Juego de anillos del pistón	VS205100AJ	1
■	Kit de gaxetas/para reparos de válvulas	Juego de empaques/anillos del pistón	VS261000AJ	1

