

VT618305, VT619605, VT623104, VT623305, VT633300

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

The Campbell Group / Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45303

Ref. No.	Description	Part Numbers for Models:			Qty
		VT630000 VT623104 VT618305	VT623305	VT633300	
1	Tank	AR040700CG	AR040500CG	AR040700CG	1
2	Drain cock	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Locknut	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Wheel	WA004000AV	WA004000AV	PM041000AV	2
6	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	ST085600AV	2
7	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Handle	HL001801BH	HL001801BH	HL003900AV	1
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Pressure switch	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Fitting	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Outlet pressure gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Unloader valve	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Discharge tube	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Oil drain cap	--	--	--	1
26	Oil drain extension	--	--	--	1
27	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pump	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Hex head bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Self-tapping screw	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Self-tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Flywheel	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
35	Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Pulley	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Electric motor	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	1
43	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Hex head bolt	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulator	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
47	Fitting	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Warning Decal, 3 pieces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Filter assembly	--	--	ST073920AV	1
50	Filter element	--	--	ST073921AV	1
51	▲ Inspection port reducer 1 1/2" x 1/4"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
53	Control panel bracket	--	--	--	1
54	Regulator manifold with gauges	--	--	--	1
55	Tank pressure gauge	--	--	--	1
56	Tool pressure gauge	--	--	--	1
57	Tubing	--	--	--	1
(▲)	Not shown	--	--	--	1

EX830001, VT629003, VT629802, VT630000, VT634400, VT634800

Para Ordenar Repuestos, Sirvase Ilamer al Concesionario más Cercano a su Domicilio

Sirvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

The Campbell Group / Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45303 U.S.A.

Ref. No.	Descripción	Repuestos Para Modelos:					Ctd.
		VT619605 VT629003	EX830001 VT629802	VT634400	VT634300	VT634800	
1	Tanque	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	1
2	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pata	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Tuerca de seguridad	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Rueda	WA004000AV	WA005400AV	WA004000AV	WA005400AV	WA005400AV	2
6	Perno del eje	ST033400AV	ST084700AV	ST033400AV	ST084700AV	ST033400AV	2
7	Tuerca hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Mango	HL001801BH	HL003900AV	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Presostato	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Relieve de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Accesorio	HF002401AV	HF002401AV	ST119704AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manómetro de salida	GA016300AV	GA016300AV	--	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Válvula de desfoque	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Manga	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tube de desfoque	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tube de desfoque	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Tapa del drenaje de aceite	--	ST150100AV	--	ST150100AV	ST150100AV	1
26	Extensión del drenaje de aceite	--	ST083800AV	--	ST083800AV	ST083800AV	1
27	Tapón para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Bomba	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Perno hex	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Tornillo autorrosante	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Tornillo autorrosante	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volante	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
35	Chaveta	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Tornillo opresor	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Polea	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Motor eléctrico	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	1
43	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Perno hex	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulador	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
47	Accesorio	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Etiquetas de advertencia (3)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Ensamblaje de filtro	ST073915AV	ST073915AV	--	ST073915AV	ST073915AV	1
50	Elemento del filtro	ST073916AV	ST073916AV	--	ST073916AV	ST073916AV	1
51	▲ Reductor de orificio de inspección 3.81 cm x 6.4 mm (1/2" x 1/4")	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
53	Ménsula del panel de control	--	--	VT036100AV	--	VT036100AV	1
54	Colector del regulador con medidores	--	--	WC021100AV	--	WC021100AV	1
55	Manómetro del tanque	--	--	GA016709AV	--	GA016709AV	1
56	Presión de la Herramienta	--	--	GA016705AV	--	GA016705AV	1
57	Tubería	--	--	WL005900AV	--	WL005900AV	1
(▲)	No se muestra	--	--	--	--	--	1

VT618305, VT619605, VT623104, VT623305, VT633300

Para Ordenar Repuestos, Sirvase Ilamer al Concesionario más Cercano a su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

The Campbell Group / Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Descripción	Repuestos Para Models:			Ctd.
		VT630000 VT623104 VT618305	VT623305	VT633300	
1	Tanque	AR040700CG	AR040500CG	AR040700CG	1
2	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pata	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Tuerca de seguridad	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Rueda	WA004000AV	WA004000AV	PM041000AV	2
6	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	ST085600AV	2
7	Tuerca hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Mango	HL001801BH	HL001801BH	HL003900AV	1
9	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Presostato	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Relieve de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	2
16	Accesorio	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manómetro de salida	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Válvula de desfogue	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Manga	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tubo de descarga	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tubo de desfogue	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Tapa del drenaje de aceite	--	--	--	1
26	Extensión del drenaje de aceite	--	--	--	1
27	Tapón para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Bomba	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Perno hex	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Tornillo autorrosante	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Tornillo autorrosante	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volante	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
35	Chaveta	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Tornillo opresor	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Polea	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Motor eléctrico	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	1
43	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Perno hex	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulador	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
47	Accesorio	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Etiquetas de advertencia (3)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Ensamblaje del filtro	--	--	ST073920AV	1
50	Elemento del filtro	--	--	ST073921AV	1
51	▲ Reductor de orificio de inspección 3,81 cm x 6,4 mm (1/2" x 1/4")	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
53	Ménsula del panel de control	--	--	--	1
54	Colector del regulador con medidores	--	--	--	1
55	Manómetro del tanque	--	--	--	1
56	Presión de la Herramienta	--	--	--	1
57	Tubería	--	--	--	1
▲	No se muestra				

EX830001, VT629003, VT629802, VT630000, VT634400, VT634800

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

The Campbell Group / Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

Ref. No.	Description	Part Numbers For Models:				Qty
		VT619605 VT629003	VT629802	VT634400	VT634800	
1	Tank	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	1
2	Drain cock	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Locknut	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Wheel	WA005400AV	WA005400AV	WA004000AV	WA005400AV	2
6	Axle bolt	ST033400AV	ST084700AV	ST033400AV	ST084700AV	2
7	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Handle	HL003900AV	HL003900AV	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Pressure switch	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Fitting	HF002401AV	HF002401AV	ST119704AV	HF002401AV	2
17	Outlet pressure gauge	GA016300AV	GA016300AV	--	GA016300AV	2
18	Unloader valve	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Discharge tube	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Oil drain cap	ST150100AV	--	--	ST150100AV	1
26	Oil drain extension	ST083800AV	--	--	ST083800AV	1
27	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pump	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Hex head bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Self-tapping screw	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Self-tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Flywheel	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
35	Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Key	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Pulley	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Electric Motor	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	1
43	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Hex head bolt	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulator	RE206202AV	RE206202AV	--	RE206202AV	1
47	Fitting	ST071407AV	ST071407AV	ST022500AV	ST071407AV	1
48	▲ Warning Decal, 3 pc.	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Filter assembly	ST073915AV	ST073915AV	--	WL012000AV	1
50	Filter element	ST073916AV	ST073916AV	--	WL012300AV	1
51	▲ Inspection port reducer 1/2" x 1/4"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
53	Control panel bracket	--	--	VT036100AV	--	1
54	Regulator manifold with gauges	--	--	WC021100AV	--	1
55	Tank pressure gauge	--	--	GA016709AV	--	1
56	Tool pressure gauge	--	--	GA016705AV	--	1
57	Tubing	--	--	WL005900AV	--	1
▲	Not shown					

VT618305, VT619605, VT623104, VT623305, VT633300

Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

- The Campbell Group / Attn: Parts Department
- 100 Production Drive
- Harrison, OH 45030

N° Réf.	Description	Numéro De Pièce Pour Modèles:			Qté
		VT630000 VT623104 VT618305	VT623305	VT633300	
1	Réservoir	AR040700CG	AR040500CG	AR040700CG	1
2	Robinnet de vidange	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Écrou de serrage	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Roue	WA004000AV	WA004000AV	PM041000AV	2
6	Boulon d'essieu	ST033400AV	ST033400AV	ST085600AV	2
7	Écrou hexagonal keps	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Poignée	HL001801BH	HL001801BH	HL003900AV	1
9	Vis de poignée	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Manostat	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manomètre de sortie	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Soupape de déchargement	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Écrou de de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tube de refoulement	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tuyau de déchargement	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Capuchon de vidange d'huile	--	--	--	1
26	Prolongement de vidange d'huile	--	--	--	1
27	Bouchon de vidange d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pompe	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Boulon à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Montage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Cartier de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Vis autoforeuse	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volant	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
35	Clavette	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Poulie	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Cartier de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Moteur électrique	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	1
43	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Boulon à tête hexagonale	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Régulateur	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
47	Raccord	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Décalcomanie d'avertissement, 3 pièces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Montage de filtre	--	--	ST073920AV	1
50	Cartouche filtrante	--	--	ST073921AV	1
51	▲ Raccord de réduction de porte de inspection 1/2 po x 1/4 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Joint torique de porte de inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
53	Fixation de panneau de contrôle	--	--	--	1
54	Collecteur du régulateur avec jauges	--	--	--	1
55	Manomètre de réservoir	--	--	--	1
56	Pression de l'Outil	--	--	--	1
57	Tuyauterie	--	--	--	1
(▲)	Pas indiquée	--	--	--	--

EX830001, VT629003, VT629802, VT630000, VT634400, VT634800

Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

- The Campbell Group / Attn: Parts Department
- 100 Production Drive
- Harrison, OH 45030

N° Réf.	Description	VT619605	Numéro De Pièce Pour Modèles:			Qté
		VT629003	VT629802	VT634400	VT634800	
1	Réservoir	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	1
2	Robinnet de vidange	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Écrou de serrage	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Roue	WA004000AV	WA005400AV	WA004000AV	WA005400AV	2
6	Boulon d'essieu	ST033400AV	ST084700AV	ST033400AV	ST084700AV	2
7	Écrou hexagonal keps	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Poignée	HL001801BH	HL003900AV	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Vis de poignée	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Manostat	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	ST119704AV	HF002401AV	2
17	Manomètre de sortie	GA016300AV	GA016300AV	--	GA016300AV	2
18	Soupape de déchargement	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Écrou de de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tube de refoulement	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tuyau de déchargement	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Capuchon de vidange d'huile	--	ST150100AV	--	ST150100AV	1
26	Prolongement de vidange d'huile	--	ST083800AV	--	ST083800AV	1
27	Bouchon de vidange d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pompe	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Boulon à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Montage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Cartier de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Vis autoforeuse	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volant	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
35	Clavette	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Poulie	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Cartier de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Moteur électrique	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	1
43	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Boulon à tête hexagonale	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Régulateur	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
47	Raccord	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	▲ Décalcomanie d'avertissement, 3 pièces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Montage de filtre	ST073915AV	ST073915AV	--	WL012000AV	1
50	Cartouche filtrante	ST073916AV	ST073916AV	--	WL012300AV	1
51	▲ Raccord de réduction de porte de inspection 1/2 po x 1/4 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	▲ Joint torique de porte de inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
53	Fixation de panneau de contrôle	--	--	VT036100AV	--	1
54	Collecteur du régulateur avec jauges	--	--	WC021100AV	--	1
55	Manomètre de réservoir	--	--	GA016709AV	--	1
56	Pression de l'Outil	--	--	GA016705AV	--	1
57	Tuyauterie	--	--	WL005900AV	--	1
(▲)	Pas indiquée	--	--	--	--	--