


For Replacement Parts, call 1-866-220-2097
Pour pièces de rechange, appeler au 1-866-220-2097

Please provide following information:

- Model number
- Stamped-in code
- Part description and number as shown in parts list

S'il vous plaît, fournir l'information suivante :

- Numéro du modèle
- Code estampé
- Description et numéro de la pièce



NOTE: Metric Collet has black oxide finish after grinding operation.
REMARQUE : le mandrin métrique a un fini oxyde noir après le meulage.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.	Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Collet nut	◆, ▲	1	21	Valve stem	■	1
2	Collet (1/4")	SV110600AV	1	22	Spring	■	1
3	Spindle	▲	1	23	Roll pin (air valve)	■	1
4	Housing cap	◆	1	24	Roll pin (inlet)	●	1
5	Lock nut	SV183800AV	1	25	O-ring (inlet)	●	1
6	Front bearing	▲	1	26	Air inlet with screen	●	1
7	Front end plate	▲	1	27	1/8" Collet (optional)	SV911200AV	1
8	Rotor spacer	▲	1	28	6 mm Collet (optional)	SV989000AV	1
9	Rotor	▲	1	29	Adapter 1/4" - 1/8" (optional)	SV170800AV	1
10	Rotor blade	▲	4	30	Grip	SV416901AV	1
11	Cylinder	▲	1	SERVICE KITS			
12	Rear end plate	▲	1	▲	Motor assembly kit	SV112105AV	
13	Motor alignment pin	▲	1	■	Trigger valve kit	SV110303AV	
14	Rear bearing	▲	1	●	Inlet bushing kit	SV114101AV	
15	End plate cap	▲	1	◆	Small parts kit	SV114104AV	
16	Motor housing	SV183701AV	1				
17	Trigger button	■	1				
18	O-ring (valve stem)	■	2				
19	Valve body	■	1				
20	O-ring (body)	■	2				

Liste de pièces de rechange

N°de réf.	Description	Número de pièce	Qté	N°de réf.	Description	Número de pièce	Qté
1	Écrou de mandrin	◆, ▲	1	21	Tige de soupape	■	1
2	Mandrin 1/4 po	SV110600AV	1	22	Ressort	■	1
3	Broche	▲	1	23	Goupille-ressort (soupape d'air)	■	1
4	Capuchon de carter	◆	1	24	Goupille-ressort (entrée)	●	1
5	Écrou de serrage	SV183800AV	1	25	Joint torique (entrée)	●	1
6	Palier avant	▲	1	26	Arrivée d'air avec tamis	●	1
7	Plaque d'extrémité, avant	▲	1	27	Mandrin 1/8 po (en option)	SV911200AV	1
8	Butée de rotor	▲	1	28	Mandrin 6 mm (en option)	SV989000AV	1
9	Rotor	▲	1	29	Adaptateur 1/4 po - 1/8 po (en option)	SV170800AV	1
10	Lame de rotor	▲	4	30	Manche	SV416901AV	1
11	Cylindre	▲	1	NÉCESSAIRES D'ENTRETIEN			
12	Plaque d'extrémité, arrière	▲	1	▲	Trousse d'assemblage du moteur	SV112105AV	
13	Goupille de redressage de moteur	▲	1	■	Jeu de soupape de gâchette	SV110303AV	
14	Palier arrière	▲	1	●	Jeu de douille d'admission	SV114101AV	
15	Carter de moteur avec décalcomanie	▲	1	◆	Trousse de petites pièces	SV114104AV	
16	Carter de moteur	SV183701AV	1				
17	Bouton de gâchette	■	1				
18	Joint torique (tige de soupape)	■	2				
19	Corps de soupape	■	1				
20	Joint torique (corps)	■	2				