

Portable Air Compressor


Compresseur d'Air Portatif

Compresor d'Aire Portáil

Replacement Parts List
 Liste de Pièces de Rechange
 Lista de Repuestos

EX800202, EX800400, WL504311, WL504312

For parts, products & service information visit



EX800202, EX800400, WL504311, WL504312

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

The Campbell Group / Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

Ref. No.	Description	EX800202	EX800400	WL504311 WL504312	Qty.
1	Pump/motor	WL362002AJ	WL373000AJ	WL361504AJ	1
2	Tank	AR046000CG	AR046000CG	AR046000CG	1
3	Foot	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	3
4	5/16"-18 x 1/2" Washer head tap screw	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	4
5	Drain cock	D-1403	D-1403	D-1403	1
6	Reducer	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	1
7	Nipple	HF002401AV	—	HF002401AV	2
		—	HF002401AV	—	3
8	Pressure switch	CW208700AJ	CW208700AJ	CW208700AJ	1
9	Reducer 1/2 - 1/4 NPT	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
10	1/8" NPT - Gauge	GA016302AV	GA016302AV	GA016302AV	2
11	Regulator	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
12	ASME safety valve	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
13	Unloader	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
14	Strain relief	CW209600AV	CW209600AV	CW209600AV	1
15	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
16	Power cord with plug	EC012600AV	EC012600AV	EC012600AV	1
17	Check valve	CV221507AJ	CV221507AJ	CV221507AJ	1
18	● Exhaust tube	WL016100AP	WL018500AP	WL018500AP	1
19	● Nut	ST039700AV	ST039700AV	ST039700AV	1
20	● Ferrule (Brass)	ST039800AV	ST039800AV	ST039800AV	1
21	Exhaust fitting (Includes #19, 20)	ST072224AV	ST072224AV	ST072224AV	1
22	5/16"-18 x 1/2" Washer head tap screw	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	2
23	Shroud	WL012405AV	WL012405AV	WL012402AV	1
24	M5 x .8 x 32 Screw	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	2
25	Plascrew M3	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	1
26	Hand grip	ST160001AV	ST160001AV	ST160000AV	1
27	Filter	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	1
28	Filter element	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	1
29	Flex tube	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	1
30	Coupler	MP333610	—	—	1
		—	MP333610	—	2
31	T Connector	—	ST183700AV	—	1
32	Pressure switch cover	CW211700AV	CW211700AV	CW211700AV	1
REPAIR KITS					
●	Exhaust tube kit (without check valve)	WL209305AJ	WL209306AJ	WL209306AJ	1

Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :
 The Campbell Group / Parts Department
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 U.S.A.

N° Ref.	Description	EX800202	EX800400	WL504311 WL504312	Qté.
1	Pompe/moteur	WL362002AJ	WL373000AJ	WL361504AJ	1
2	Réservoir d'air	AR046000CG	AR046000CG	AR046000CG	1
3	Pied	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	3
4	Vis a tole avec tete a rondelle 5/16 po - 18 x 1/2 po	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	4
5	Robinet de purge	D-1403	D-1403	D-1403	1
6	Réducteur	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	1
7	Mamelon	HF002401AV	—	HF002401AV	2
		—	HF002401AV	—	3
8	Interrupteur de mise en marche	CW208700AJ	CW208700AJ	CW208700AJ	1
9	Réducteur 1/2 - 1/4 NPT	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
10	Manomètre 1/8 po NPT	GA016302AV	GA016302AV	GA016302AV	2
11	Régulateur	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
12	ASME Soupape de sûreté	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
13	Décharger	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
14	Soupape de tension	CW209600AV	CW209600AV	CW209600AV	1
15	Vis de soulagement de tension	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
16	Cordon d'alimentation avec fiche	EC012600AV	EC012600AV	EC012600AV	1
17	Soupape de retenue	CV221507AJ	CV221507AJ	CV221507AJ	1
18	● Tube d'échappement	WL016100AP	WL018500AP	WL018500AP	1
19	● Écrou	ST039700AV	ST039700AV	ST039700AV	1
20	● Virole (Laiton)	ST039800AV	ST039800AV	ST039800AV	1
21	Raccord d'échappement (Inclut #19, 20)	ST072224AV	ST072224AV	ST072224AV	1
22	Vis a tole avec tete a rondelle 5/16 po - 18 x 1/2 po	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	2
23	Couvercle	WL012405AV	WL012405AV	WL012402AV	1
24	M5 x .8 x 32 Vis	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	2
25	Vis M3	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	1
26	Prise de main	ST160001AV	ST160001AV	ST160000AV	1
27	Filtre	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	1
28	Cartouche filtrante	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	1
29	Tube flexible	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	1
30	Raccord	MP333610	—	—	1
		—	MP333610	—	2
31	Raccord en T	—	ST183700AV	—	1
32	Couvercle de manostat	CW211700AV	CW211700AV	CW211700AV	1
NECESSAIRE DE PIÈCES DE RECHANGE					
●	Jeu de tuyaux d'échappement (sans soupape de clapet)	WL209305AJ	WL209306AJ	WL209306AJ	1

Para Ordenar Repuestos, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase suministrar la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

The Campbell Group
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Ref.	Description	EX800202	EX800400	WL504311 WL504312	Qty.
1	Cabezal/motor	WL362002AJ	WL373000AJ	WL361504AJ	1
2	Tanque	AR046000CG	AR046000CG	AR046000CG	1
3	Pata	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	3
4	Tornillo con arandela de 7,9 mm (5/16") - 18 x 12,7 mm (1/2")	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	4
5	Llave de drenaje	D-1403	D-1403	D-1403	1
6	Reductor	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	1
7	Niple	HF002401AV	—	HF002401AV	2
		—	HF002401AV	—	3
8	Presostato	CW208700AJ	CW208700AJ	CW208700AJ	1
9	Reductor de 1/2 a 1/4 NPT	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
10	Manometro de 3,2 mm (1/8")	GA016302AV	GA016302AV	GA016302AV	2
11	Regulador	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
12	Valvula de seguridad ASME	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
13	Descarregador	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
14	Relievo de tension	CW209600AV	CW209600AV	CW209600AV	1
15	Tornillo de la relieve de tension	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
16	Cordon electrico con enchufe	EC012600AV	EC012600AV	EC012600AV	1
17	Valvula de chequeo	CV221507AJ	CV221507AJ	CV221507AJ	1
18	● Tubo de escape	WL016100AP	WL018500AP	WL018500AP	1
19	● Tuerca	ST039700AV	ST039700AV	ST039700AV	1
20	● Manga (Latón)	ST039800AV	ST039800AV	ST039800AV	1
21	Accesorio de escape (Incluye N°19, 20)	ST072224AV	ST072224AV	ST072224AV	1
22	Tornillo con arandela de 7,9 mm (5/16") - 18 x 12,7 mm (1/2")	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	2
23	Tapa	WL012405AV	WL012405AV	WL012402AV	1
24	Tornillo M5 x .8 x 32	ST129302AV	ST129302AV	ST129302AV	2
25	Tornillo	ST129301AV	ST129301AV	ST129301AV	1
26	Asa	ST160001AV	ST160001AV	ST160000AV	1
27	Filtro	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	1
28	Elemento del filtro	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	1
29	Tubo flexible	ST079702AV	ST079702AV	ST079702AV	1
30	Acoplador	MP333610	—	—	1
		—	MP333610	—	2
31	Conector en T	—	ST183700AV	—	1
32	Cubierta de interruptor de presión	CW211700AV	CW211700AV	CW211700AV	1
JUEGOS DE REPUESTOS					
●	Juego de tubos de escape (sin válvula de chequeo)	WL209305AJ	WL209306AJ	WL209306AJ	1