

**Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio**

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 USA

Ref. No.	Descripción	EX800700AJ	Ctd.
1	Tanque	AR055200CG	1
2	Asa del mango	ST160003AV	2
3	Válvula de drenaje	ST085800AV	1
4	Pata de goma	ST162601AV	2
5	Tuerca de 7,9 mm (5/16") - 18	ST146001AV	4
6	Valvula de descarregador	ST194200AV	1
7	Soporte	TF065100KK	1
8	Soporte	BG021800KK	1
9	Tubo de escape	ST186601AV	1
10	Perno	*	4
11	Tubo de descarga	ST117803AV	1
12	Descarregador	CW210000AV	1
13	Empalme de presión	ST119305AV	1
14	Niple	HF002401AV	1
15	Válvula de seguridad	V-215106AV	1
16	Cordón eléctrico	EC012601AV	1
17	Alivio de tensión	ST044600AV	1
18	Tornillo de alivio de tensión	ST043200AV	1
19	Cordón del motor	EC012802AV	1
20	Presostato	CW207596AV	1
21	◆ Manómetro de salida	GA016705AV	1
22	◆ Regulador	WL017600AV	1
23	◆ Manómetro del tanque	GA016709AV	1
24	◆ Acoplador	HF203300AV	2
25	Protector posterior de correa	BG223000KK	1
26	Tornillo de 9,5 mm (3/8")	ST026200AV	1
27	Chaveta de 4,8 mm (3/16")	KE000900AV	1
28	Tornillo de 6,4 mm (1/4")	ST012200AV	1
29	Polea	PU015200AV	1
30	Volante	PU015900AV	1
31	Correa	BT020400AV	1
32	Chaveta	KE000903AV	1
33	Perno de motor	ST016000AV	4
34	Arandela de 7,9 mm (5/16")	ST011200AV	4
35	Tuerca 7,9 mm (5/16")	ST146001AV	4
36	Motor eléctrico	MC018300IP	1
37	Conjunto empalme compresión	ST159001AJ	1
38	Tornillo autorroscante	ST073275AV	4
39	Bomba	VT480000KB	1
40	Filtro	ST073915AV	1

Ref. No.	Descripción	EX800700AJ	Ctd.
41	Elemento del filtro	ST073916AV	1
42	Pata delantera	FA151100JJ	1
43	Tornillo de 6,4mm (1/4") - 20 x 3,81 cm (1.5")	ST073283AV	4
44	Rueda neumática de 2,54 cm (10")	WA006000AV	2
45	Perno	ST064700AV	2
46	Tuerca de 9,5 mm (3/8") - 16	ST033500AV	2
47	Conector en cruz	ST149300AV	1
48	Acople de codo	ST119704AV	1
49	Tubo	WL021400AV	1
50	Tornillo Torx 1/4 - 20 x 6,4 mm (1/2")	ST071626AV	2
51	Asa del mango	WL012102AV	1
52	Mango	HL006400AV	1
53	Tornillo	ST116400AV	2
54	Mango	HL006500AV	2
55	Tornillo de 7,9 mm (5/16") - 14 x 3,81 cm (1.5")	ST178303AV	2
56	Tapón	ST073611AV	4
57	Protector frontal de correa	BG223100KK	1


**JUEGOS DE REPUESTOS**

- ◆ Ensamblaje de múltiple WL021100AV 1
- \* Artículo estándar de ferretería

**Wheelbarrow VT Compressor  
Compresseur Brouette VT  
Compresor VT de Carretilla**

**Replacement Parts List  
Liste de Pièces de Rechange  
Lista de Repuestos**

EX801800



Serial No.  
Numéro de Série  
Número de Série

Model Number  
No. Modèle  
Modelo No.

Date of Purchase  
La date d'achat  
La fecha de compra

**For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400**

Please provide the following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 USA

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Tank	AR055200CG	1
2	Handle grip	ST160003AV	2
3	Drain	ST085800AV	1
4	Rubber foot	ST162601AV	2
5	5/16" - 18 Nut	ST146001AV	4
6	Unloader	ST194200AV	1
7	Bracket	TF065100KK	1
8	Bracket	BG021800KK	1
9	Exhaust Tube	ST186601AV	1
10	Bolt	*	4
11	Unloader Tube	ST117803AV	1
12	Unloader	CW210000AV	1
13	Push Fitting	ST119305AV	1
14	Nipple	HF002401AV	1
15	Safety Valve	V-215106AV	1
16	Power Cord	EC012601AV	1
17	Strain Relief	ST044600AV	1
18	Strain Relief Screw	ST043200AV	1
19	Motor Cord	EC012802AV	1
20	Pressure Switch	CW207596AV	1
21	◆ Outlet Gauge	GA016705AV	1
22	◆ Regulator	WL017600AV	1
23	◆ Tank Gauge	GA016709AV	1
24	◆ Coupler	HF203300AV	2
25	Belt Guard Back	BG223000KK	1
26	3/8" Set Screw	ST026200AV	1
27	3/16" Key	KE000900AV	1
28	1/4" Set Screw	ST012200AV	1
29	Pulley	PU015200AV	1
30	Flywheel	PU015900AV	1
31	Belt	BT020400AV	1
32	Key	KE000903AV	1
33	Motor Bolt	ST016000AV	4
34	5/16" Washer	ST011200AV	4
35	5/16" Nut	ST146001AV	4
36	Electric Motor	MC018300IP	1
37	Compression Fitting Assy	ST159001AJ	1
38	Tapping Screw	ST073275AV	4
39	Pump	VT480000KB	1
40	Filter	ST073915AV	1

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
41	Filter Element	ST073916AV	1
42	Front foot	FA151100JJ	1
43	1/4" - 20 x 1.5" Screw	ST073283AV	4
44	10" Pneumatic wheel	WA006000AV	2
45	Bolt	ST084700AV	2
46	3/8" - 16 Nut	ST033500AV	2
47	Cross T connector	ST149300AV	1
48	Elbow fitting	ST119704AV	1
49	Tube	WL021400AV	1
50	1/4 - 20 x 1/2" Torx screw	ST071626AV	2
51	Handle grip	WL012102AV	1
52	Handle	HL006400AV	1
53	Screw	ST116400AV	2
54	Handle	HL006500AV	2
55	5/16" - 14 x 1.5" Screw	ST178303AV	2
56	Plug	ST073611AV	4
57	Belt Guard Front	BG223100KK	1

**REPLACEMENT PARTS KITS**

◆	Manifold assembly	WL021100AV	1
*	Standard hardware item		

**Pour les Pièces de Rechange ou l'assistance technique, appeler 1-800-543-6400**

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Correspondance:

Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 USA

N° Ref.	Description	Numéro de Pièce	Qté.
1	Réservoir d'air	AR055200CG	1
2	Poignée de manche	ST160003AV	2
3	Robinet de purge	ST058500AV	1
4	Pied en caoutchouc	ST162601AV	2
5	Écrou 5/16 po - 18	ST146001AV	4
6	Soupape de décharger	ST194200AV	1
7	Support	TF065100KK	1
8	Support	BG021800KK	1
9	Tube d'échappement	ST186601AV	1
10	Boulon	*	4
11	Tuyau de déchargement	ST117803AV	1
12	Décharger	CW210000AV	1
13	Raccord enfoncé	ST119305AV	1
14	Mamelon	HF002401AV	1
15	Soupape de sûreté	V-215106AV	1
16	Cordon d'alimentation	EC012601AV	1
17	Décharge de tension	SST044600AV	1
18	Vis de décharge de tension	ST043200AV	1
19	Cordon du moteur	EC012802AV	1
20	Manostat	CW207596AV	1
21	◆ Jauge de ortie	GA016705AV	1
22	◆ Régulateur	WL017600AV	1
23	◆ Jauge du réservoir	GA016709AV	1
24	◆ Raccord	HF203300AV	2
25	Carter de courroie, arrière	BG223000KK	1
26	Vis de réglage 3/8 po	T026200AV	1
27	Clé 3/16 po	KE000900AV	1
28	Vis de réglage 1/4 po	ST012200AV	1
29	Poulie	PU015200AV	1
30	Volant	PU015900AV	1
31	Courroie	BT020400AV	1
32	Clavette	KE000903AV	1
33	Verrou moteur	ST016000AV	4
34	Rondelle 5/16 po	ST011200AV	4
35	Écrou, 5/16 po	ST146001AV	4
36	Moteur électrique	MC018300IP	1
37	Assemblage raccords compression	ST159001AJ	1
38	Vis autotaraudeuse	ST073275AV	4
39	Pompe	VT480000KB	1
40	Filtre	ST073915AV	1

N° Ref.	Description	Numéro de Pièce	Qté.
41	Cartouche filtrante	ST073916AV	1
42	Pied avant	FA151100JJ	1
43	1/4 po - 20 x 1.5 po Vis	ST073283AV	4
44	Roue pneumatique 10 po	WA006000AV	2
45	Boulon	ST064700AV	2
46	Écrou 3/8 po - 16	ST033500AV	2
47	Raccord transversal en T	ST149300AV	1
48	Raccord à coude	ST119704AV	1
49	Tube	WL021400AV	1
50	Vis Torx 1/4 - 20 x 1/2 po	ST071626AV	2
51	Poignée de manche	WL012102AV	1
52	Poignée	HL006400AV	1
53	Vis	ST116400AV	2
54	Poignée	HL006500AV	2
55	5/16 po - 14 x 1.5 po Vis	ST178303AV	2
56	Bouchon	ST073611AV	4
57	Carter de courroie, avant	BG223100KK	1

**NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE**

◆	Montage de collecteur	WL021100AV	1
*	Article normal de quincaillerie		