




Oil-lubricated Compressor Compresseur Graissé par l'Huile Compresor lubricado con aceite

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

HL442000, HL442100



For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number	Qty
1	17 Gallon Tank	AR058100AV	1
2	3 Gallon Tank	AR058200AV	1
3	Shroud	▲	1
4	Screw	▲	2
5	Bolt - M5 x 10 mm	▲ ★	2
6	Pump / motor assembly	HL400001AV	1
7	T-fitting with easy start	HL018100AV	1
8	Filter	HL018200AV	1
8a	Filter element	HL018300AV	1
9	Pump mount bolts - M8 - 1-1/4 x 30 mm	■ ★	4
10	Washer - M8	■ ★	4
11	Lock washer - M8	■ ★ ●	4
12	Hex nut - M8 - 1-1/4	■ ★	4
13	Rubber foot	◆	6
14	Nut	◆	6
15	Washer	◆ ●	12
16	Foot bolt	◆	6
17	Pin	ST194900AV	2
18	Nut	★	2
19	Wheel	●	2
20	Axle bolt	●	2
21	Nut	●	2
22	Screw	★	4
23	Knob	SV949400AV	1
24	Elbow fitting	★	1
25	Drain valve	D-1403	2
26	Roll bar assembly	—	1
27	Manifold assembly (Includes 38, 44, and 45)	WL029901AV	1
28	Screw	★	4
29	Double check valve hose assembly	HA633700AV	1
30	Power cord	EC014500AV	1

Ref. No.	Description	Part Number	Qty
31	Strain relief	CW212800AV	1
32	Pressure switch	CW212300AJ	1
33	Hex nipple	HL019100AV	2
34	140 psi Safety valve	V-215100AV	2
35	Pressure switch unloader valve (not shown)	CW212400AV	1
36	Hex plug	HL018900AV	2
37	Tank gauge	GA016717AV	1
38	1/4 NPT Universal coupler	MP333600AV	2
39	Check valve	HL041200AV	1
40	Tee fitting	★	1
41	Cross fitting	★	1
42	Unloader tube assembly	HL705500AV	1
43	Exhaust tube assembly	HL705200AV	1
44	Tank gauge	GA016709AV	1
45	Outlet gauge	GA016705AV	1
46	Nylon hose	▼	1
47	Fitting to pressure switch	▼	1
48	Fitting to check valve	▼	1
49	Rubber end caps	—	6
50	Washer	★	4
51	Nut	★	4

REPLACEMENT PART KITS

▲	Shroud screw kit	HL020900AV
■	Pump / motor fastener kit	HL021000AV
●	Wheel kit	HL705300AV
◆	Rubber feet kit	HL705400AV
▼	Hose assembly	HL037600AV
★	Standard hardware item - available at your local hardware store	
—	Not Available	

Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à :

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

N°.	Ref. Description	N° de Pièce	Qté
1	Réservoir à air 64,35 L	AR058100AV	1
2	Réservoir à air 11,36 L	AR058200AV	1
3	Couvercle de protection	▲	1
4	Vis	▲	2
5	Boulon - M5 x 10 mm	▲ ★	2
6	Montage de pompe / moteur	HL400001AV	1
7	Raccord "T" avec soupape de démarrage facile	HL018100AV	1
8	Filtre	HL018200AV	1
8a	Cartouche filtrante	HL018300AV	1
9	Boulons de montage de la pompe - M8 1-1/4 x 30 mm	■ ★	4
10	Rondelle - M8	■ ★	4
11	Rondelle-frein - M8	■ ★ ●	4
12	Écrou hex - M8 1-1/4	■ ★	4
13	Pied en caoutchouc	◆	6
14	Écrou	◆	6
15	Rondelle	◆ ●	12
16	Boulon de pied	◆	6
17	Goupille	ST194900AV	2
18	Écrou	★	2
19	Roue	●	2
20	Boulon d'arbre de roue	●	2
21	Écrou	●	2
22	Vis	★	4
23	Bouton	SV949400AV	1
24	Raccord coudé	★	1
25	Robinet de purge	D-1403	2
26	Montage de arceau de sécurité	—	1
27	Montage de collecteur (#38, 44, & 45 inclus)	WL029901AV	1
28	Vis	★	4
29	Montage de tuyau de soupape de retenue de double	HA633700AV	1
30	Cordon d'alimentation	EC014500AV	1

N°.	Ref. Description	N° de Pièce	Qté
31	Soulagement de tension	CW212800AV	1
32	Pressostat	CW212300AJ	1
33	Mamelon hexagonal	HL019100AV	2
34	Soupape de sûreté 965 kPa	V-215100AV	2
35	Soupape de décharge du pressostat (pas indiqué)	CW212400AV	1
36	Bouchon hexagonal	HL018900AV	2
37	Jauge du réservoir	GA016717AV	1
38	Coupleur universel de 6,4 mm (1/4 po) NPT	MP333600AV	2
39	Clapet	HL041200AV	1
40	Raccord en T	★	1
41	Raccord transversal	★	1
42	Assemblage du tube de décharge	HL705500AV	1
43	Assemblage du tube d'échappement	HL705200AV	1
44	Jauge du réservoir	GA016709AV	1
45	Jauge de sortie	GA016705AV	1
46	Tuyau de nylon	▼	1
47	Raccord de Pressostat	▼	1
48	Raccord de clapet	▼	1
49	Embout de caoutchouc	—	6
50	Rondelle	★	4
51	Écrou	★	4

NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE

▲	Nécessaire de vis d'épaulement	HL020900AV
■	Trousse d'attaches de pompe / moteur	HL021000AV
●	Trousse de roue	HL705300AV
◆	Trousse de pieds de caoutchouc	HL705400AV
▼	Hose assembly	HL037600AV
★	Article normal de quincaillerie - disponible à votre quincaillerie locale	
—	Pas disponible	

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

N°. de Ref.	Descripción	No. de Pieza	Ctd.	N°. de Ref.	Descripción	No. de Pieza	Ctd.
1	Tanque de aire de 64,35 L (17 galones)	AR058100AV	1	31	Relevo de tensión	CW212800AV	1
2	Tanque de aire de 11,36 L (3 galones)	AR058200AV	1	32	Interruptor de presión	CW212300AJ	1
3	Tapa	▲	1	33	Niple	HL019100AV	2
4	Tornillo	▲	2	34	Válvula de seguridad de 9,65 bar	V-215100AV	2
5	Perno - M5 x 10 mm	▲★	2	35	Válvula de descarga del interruptor de presión (no se muestra)	CW212400AV	1
6	Ensamblaje de bomba / motor	HL400001AV	1	36	Tapón hexagonales	HL018900AV	2
7	Conexión "T" de la válvula de arranque fácil	HL018100AV	1	37	Manómetro del tanque	GA016717AV	1
8	Filtro	HL018200AV	1	38	Acople universal de NPT de 6,4 mm (1/4 inch)	MP333600AV	2
8a	Elemento del filtro	HL018300AV	1	39	Válvula de chequeo	HL041200AV	1
9	Pernos de montaje - M8 1-1/4 x 30 mm	■★	4	40	Acople en T	★	1
10	Arandela - M8	■★	4	41	Conector en cruz	★	1
11	Arandela de seguridad - M8	■★	4	42	Ensamblaje del tubo de descarga	HL705500AV	1
12	Tuerca hexagonal - M8 1-1/4	■★	4	43	Ensamblaje del tubo de escape	HL705200AV	1
13	Pata de goma	◆	6	44	Manómetro del tanque	GA016709AV	1
14	Tuerca	◆	6	45	Manómetro de salida	GA016705AV	1
15	Arandela	◆	12	46	Tubo de nilón	▼	1
16	Perno de pata	◆	6	47	Empalme de interruptor de presión	▼	1
17	Pasador	ST194900AV	2	48	Empalme de válvula de chequeo	▼	1
18	Tuerca	★	2	49	Tapa lateral de caoutchouc	—	6
19	Rueda	●	2	50	Arandela	★	4
20	Perno del eje	●	2	51	Tuerca	★	4
21	Tuerca	●	2	JUEGOS DE REPUESTOS			
22	Tornillo	★	4	▲	Juego de tornillos de la cubierta	HL020900AV	
23	Perilla	SV949400AV	1	■	Juego de sujetador de bomba / motor	HL021000AV	
24	Conexión del codo	★	1	●	Juego de la rueda	HL705300AV	
25	Válvula de drenaje	D-1403	2	◆	Juego de patas de caucho	HL705400AV	
26	Ensamblaje de la barra protectora	★	1	▼	Hose assembly	HL037600AV	
27	Ensamblaje del distribuidor (incluye artículos 38, 44 y 45)	WL029901AV	1	★	Artículo estándar de ferretería - disponible en su ferretería local		
28	Tornillo	★	4	—	No disponible		
29	Ensamblaje de manguera de la válvula de chequeo doble	HA633700AV	1				
30	Cordón eléctrico	EC014500AV	1				